

## ■特長

- ①耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ-50℃～150℃の温度範囲でゴム状弾性を保持する。
- ②冬期の硬化性・作業性に優れている。

## ■用途

- ①ガラス・サッシまわりの目地のシール
- ②室内間仕切り・化粧目地のシール
- ③船舶・冷凍庫などの目地のシール

※接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください。※一部の合成ゴム(EPDM・クロロブレンゴム)と接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。※硬化途上の本シーリング材にアルコール型シーリング材を打ち継ぐと変色することがありますのでご注意ください。※硬化時に密閉状態になるような条件では銅腐食が発生する場合があります。※大理石、御影石などの石材、ポリカーボネート、アクリルには使用できません。※飼育水槽には使用しないでください。※車両ガラス廻りには使用しないでください。雨により視界が悪くなり危険です。※塗料はのりません。

## 取扱い上の注意点

- ①直接皮ふに触れないよう注意し、皮ふに付いたときはすぐにウエスなどでふき取った後、石鹸などでよく洗い落としてください。
- ②誤って目に入れたときは、すぐに医師の手当を受けてください。
- ③コンタクトレンズ装用者は、未硬化の本品を誤って目に入れた場合、コンタクトレンズに固着することがありますので充分注意してください。
- ④子供の手の届かない一定の場所に保管してください。
- ⑤石材、タイル、ホーロー、塗装パネルなどの外壁目地に使用すると、目地周辺が汚れることがあります。
- ⑥本品は、硬化中にメチルエチルケトオキシム(MEKO)を発生します。MEKOを長期間、大量に吸入させる動物実験では、一部に障害が見られます。長時間大量に吸入すると健康を害する恐れがあるので、使用時及び施工後硬化完了まで充分な換気を行ってください。車中など、換気の不十分な場所に長時間放置しないでください。
- ⑦SSG構法用には使用しないでください。
- ⑧エアガン使用の場合0.3Mpa(3.0kgf/cm<sup>2</sup>)以下でご利用ください。※本来のシーリング用途以外には使用しないでください。※詳細な内容が必要な場合には製品安全データシートを参照願います。

■標準施工量 5mm×5mm目地 12m

■有効期間 12カ月(5～25℃)

## ■保管上の注意

直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

## ■廃棄物の処理方法


中身を完全に使い切ってから都道府県条例に基づいて処理してください。

## ■お客様へ

本品の仕様および外観は改良のため、お客様に予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的、用途、条件に適合するか否かを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

 **セメダイン株式会社**

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
ゲートシティ大崎イーストタワー

 0120-58-4929

Made in Japan