

本パッケージは捨てずに、ご使用前に必ずお読み下さい。

コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてから固くならず柔軟性を保つタイプのパテ。手で簡単に形を整える事が出来る配管部のすきま充てんに最適な充てん材。

用 途

- エアコンの配管取付け部のすきまの充てん
- 台所・浴室・洗面所の配管・配水管取付け部と壁面・床面のすきまの充てん
- 洗濯機の配水管と排水溝のすきまの充てん
- 外壁のパイプによる貫通穴の充てん

応急処置および取扱い上の注意

- 子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意する。
- 体質によってかぶれる事がありますのでゴム手袋などを使用する。
- 熱のかかるところ（煙突・風呂釜）には使用しないこと。
- 用途以外には使用しないこと。
- 衣服に付いたときはすぐに石けん水で、よく水洗いすること。
- 使用后、残ったパテはポリ袋に入れて保管すること。
- 直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
- 使い切ってから廃棄すること。
- 詳細は製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。

本品は使用法、使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので
事前に目的の用途に適するかどうかをご確認ください

＜お客様へ＞万一品質に不都合がありましたら、お求めの月日・店名を記入の上
上用品をパッケージごと下記へお送りください。代品と郵送料をお送りします。

お客様係

フリーダイヤル ☎ 0120-58-4929
(土曜・休日を除く10:00～17:00)

 接着剤とシーリング材の総合メーカー
セメダイン株式会社

製造年月日



袋:PE,PA 箱