

本パッケージは捨てずに、ご使用前に必ずお読みください。

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。乾燥後着色もできます。

**用途** 室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整。

**注意** ● 幼児の手の届かない場所へ保管すること。● 体質によってかぶれることがあるので注意すること。● 直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。● 砂壁の補修には使用しないこと。● 用途以外には使用しないこと。

**使い方** ★ 袋をあける前に、よくもんで、中身を均一にします。



① 補修部分の汚れ、ゴミなどをよく取り除きます。



② ヘラで押しつけるように塗りつけます。



③ 十分に乾燥してからサンドペーパーを掛け表面を平らにします。

★ 深い穴や凹みにいちどに厚く塗ると、割れたり、肉やせをおこしますので2～3回にわけて重ね塗りをします。この場合1回塗ったものが乾いてから塗り重ねます。

★ 色を塗る場合は、乾いてから水性塗料などで行ってください。

★ 塗りつけた厚みにもよりますが約4時間で乾きます。

**使用上の注意** ● 使用後は輪ゴムなどで袋を密封すること。● 壁紙、壁クロスの貼り付けは完全に乾燥してから行うこと。● 手や衣服についたときは、すぐに水洗いすること。

■ 廃棄の方法 使いきってからすてること。

**セメダイン株式会社**

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
ゲートシティ大崎イーストタワー

品番 HC-121

