

特 長

- 手元で操作できるマイク付スイッチでスマートフォンなどに最適。
- 絡みにくいフラットコード。
- 気になる音漏れを低減し、遮音性の高いカナルタイプ。

使用方法

- 本製品のL/R表示にあわせて、L表示側を左の耳に、R表示側を右の耳に装着してください。
 - 音楽再生時、コード分岐部にある手元スイッチを押すたびに機器を再生→一時停止できます。また、2回早押しすると次の曲にスキップすることができます。着信時は手元スイッチを押すと通話ができ、通話を終了する場合は、再度手元スイッチを押してください。
- ※機種やアプリにより操作できなかったり、異なる動作をする場合があります。

警 告

- 自転車やバイク、自動車の運転中は本製品を絶対に使用しないでください。また運転中以外でも、車の通るところ、踏切や駅のホーム、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険が伴う場所では絶対に使用しないでください。

使用上のご注意

- 本製品を接続される際には、機器の音量を最小に絞ってから接続してください。●コードを抜くときには必ずプラグ部分を持って抜いてください。断線や事故の原因となります。●長時間大きな音量で聴きつけると聴力に悪い影響を与える恐れがあります。●モノラル機器に接続した場合は左側しか音が出ません。●本製品をご使用中にお肌に合わないと感じた場合には使用を中止し、医師へご相談ください。●暖房器具の近くや車内(特に夏季)など高温の場所、水がかかるとような場所や湿気の多い場所に放置しないでください。●イヤークリップは確実に取り付けてください。使用中にはずれて耳に残る恐れがあります。●イヤークリップを誤って飲み込まないように、小児の手の届かない所に保管してください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

仕 様

型 式	ダイナミック型ステレオカナルヘッドホン		
使用ユニット	直径8mm	インピーダンス	16Ω
再生周波数帯域	20~20,000Hz	音圧感度	90dB/mW
最大入力	10mW	コード長	約1.2m(Y字型)
プラグ	φ3.5mmL型ステレオミニプラグ		
質 量	約16g	付属品	交換用イヤークリップ(S/M/L)

保証書
在中

オーダーNO. 1811-4



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

MADE IN CHINA

S0140620A

ELPA

Inner Ear Stereo Headphone

息遣いまでも伝える

マイク付インナーホン RD-FTM02(SL)

高音質 | 1.2m コード長

手元スイッチ付



HIGH QUALITY
SOUND

SILVER



台紙



バック