

ちょっと延長したい時に便利

ちょっとコード

接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどで、コード付タップや延長コードの使用を禁止している機器があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。


- オイルヒーター ● ホットプレート ● 電気ストーブ ● エアコン
- その他、1口で電気容量が1000Wを超えるような電気製品等

特長

- スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。
- 家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
- ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。
- ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。


トラッキング防止

熱に強いユリア樹脂
耐トラッキング
カバー





スイングプラグ

180°回転プラグ



二重被覆コード

保護被ふく付コードにしたことで、より丈夫で安全なコードになっています。



使用上の注意

- 製品本体に異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常がみられたままご使用を続けると変形、変色、ススの発生、焼損の恐れがあります。
- 延長コードにも寿命があります。年に一度は点検しましょう。使用頻度の高いコードセットや電源プラグなどは3～5年を目安に交換をお勧めいたします。

仕様

- 定 格：AC125V 15A ● 使用温度範囲：-10℃～40℃
- 1500Wまで ● 屋内専用

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※製造には万全を期していますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159

MADE IN CHINA
WS 170220A