

平形コード用 15A 125V



# 平形ボディ

ELPA  
A-23H(W)

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

A-23H(W)  
平形ボディ



適合電線 / 許容電力  
VFF 0.75mm<sup>2</sup> 700W  
VFF 1.25mm<sup>2</sup> 1200W  
VFF 2.0mm<sup>2</sup> 1500W

### 結線方法



ネジはしっかりと締めてください。

### 警告

- ネジは確実に締め付けてください。
- 半田付けをした芯線は使用しないでください。
- コードは使用される器具の消費電力に応じたものをお選びください。

感電や火災の原因になります。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーターNo.  
**0820-0**



ヘッダー 袋  
MADE IN CHINA



T4901087004348

ELPA 朝日電器株式会社 H120xW60

〒574-0053 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159 YA1602A