



引掛シーリング
出業で耐尔器

B-32H
ELPA


電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければ出来ません。

B-32H
露出埋込兼用
引掛シーリング



結線図

●結線図(裏面図)



電線はすし穴

適合ねじ(別売)
露出取付:φ3.8木ねじ(長さ30mm以上)
ボックス取付:M4ボックスねじ

使用可能器具重量	
吊り下げ	3kg以下
直付	5kg以下

※上記を超える器具(10kgまで)に対しては、シーリングハンガー等をご使用ください。

結線は必ず電源を切って行ってください。

警告

- 結線は適合電線の被覆をゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。差し込みが不十分な場合、発熱する恐れがあり、焼損や火災の原因となります。
- 引掛シーリングキャップはカチッと音がするまで右に回してください。
- 天井面の強度を十分確認して取付ねじでしっかり固定してください。器具落下の原因となります。
- ※仕様及び外觀・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。
- ※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。

オーダーNo.
1186-9



紙
ヘッター

袋

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

H150×W80
IN1502B