

朝日電器株式会社

6A・125V

引掛シーリングダクト用
プラグ

ELPA
EW-LR09H

EW-LR09H
引掛シーリングダクトプラグ

取付方法

- 引掛シーリングボディに本品を取付けカチッと音がするまで右に回してください。
- 取り外しの際はプラグのレバーを下に押し下げ、プラグを左に回して外してください。
- 本品に器具を取り付ける際は、器具側の説明に従ってください。

警告

- 定格以下でご使用ください。
- 引掛シーリングボディの形状によっては一部ご使用いただけない場合があります。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。
- 器具の取り付け、取り外し時は必ず電源を切ってください。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
 ※改良のため外観及び仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
 ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.
1610-8



ヘッダー 袋

MADE IN TAIWAN



T4901087183388

ELPA 朝日電器株式会社 H150xW60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 KO 0807A