



3P

特別配線用・防雨形 20A250V

防水ゴムのプラグ

ELPA AG-23PH


ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

AG-23PH  
防水ゴムプラグ

適合電線

2CT 2.0~3.5mm<sup>2</sup>  
VCT 3.5mm<sup>2</sup>

結線方法



- 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨形)を発揮します。
- より線をご使用になる場合は圧着端子との併用をおすすめします。

警告

- コードは使用される器具の消費電力に応じたものをお選びください。
- 半田付けをした芯線は使用しないでください。
- 端子ネジは確実に締め付けてください。
- 完全防水ではありません。水中では使用しないでください。

感電や火災の原因になります。

\*仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
\*製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.  
1031-8



ヘッダー 袋



T4901087085453

ELPA 朝日電器株式会社 H190×W60

〒574-0053 大阪府大阪市淀川区4-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 ME1602A