



15A 125V
接地付

仮設用
角形接地
ダブルコンセント

A-520H
ELPA


電気工事士法により、この器具の施工は電気工事士でなければできません

A-520H
仮設用角形接地
ダブルコンセント


適合電線

VVF 1.6mm
VVF 2.0mm

結線方法



・前面に電線リリース鉤がついているので器具を固定したままで電線をはずすことができます。
・電線を差し込むだけで結線でき、仮設配線に適しています。



警告

■結線は適合電線の被ふくをゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。

感電や火災の原因になります。

- ※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
- ※仕様及び外観・外表は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の質はご容赦ください。

オーダーNo.
1182-9



T4901087108671

ELPA 朝日電器株式会社 H190xW60

〒574-0053 大阪府大阪市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 IN1602A