


10個入

B5.5

圧着スリーブ

PB-5.5H
ELPA

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

PB-5.5H
圧着スリーブ

(単位mm)

適合電線範囲

■より線 2.63~6.64mm²

接続方法

電線の心線を両サイドより筒部の奥まで差し込み、筒部より約1mm出るように挿入します。



※端子に適合した圧着工具をご使用ください。

⚠注意

- はんだあげをした、より線は使用しないでください。
- 器具および電線に適した圧着端子をご使用ください。
- ※改良のため外観及び仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。

オーダーNo.

1449-3



ヘッダー



袋



T4901087163359

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072 (871) 1166 東京 042 (473) 0159 IK0701A