

8個入


CE-2

# 絶縁被覆付 閉端接続子

ELPA  
PH-42NH

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

## PH-42NH 絶縁被覆付 閉端接続子




(単位mm)

### 適合電線範囲

■より線 1.0~3.0mm<sup>2</sup>

### 接続方法

心線が1mm程度、筒部から出る位まで差込みます。



※端子に適合した圧着工具をご使用ください。

### △注意

- はんだあげをした、より線は使用しないでください。
- 器具および電線に適した圧着端子をご使用ください。
- ※改良のため外観及び仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。

オーダーNo.

**2293-0**



ヘッダー



袋



T4901087048472

**ELPA 朝日電器株式会社**

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口

大阪 072(871)1166

東京 042(473)0159

IK0701A