

ケーブル径φ4mm 15個入

ラグ端子




ELPA PH-52NH

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

PH-52NH  
ラグ端子



### 接続方法



心線が1mm程度筒部から出る位まで差込みます。

圧着した後、筒から出ている電線にハンダづけを行うと確実に接続されます。

### △ 注意

- 器具および電線に適した圧着端子をご使用ください。
- ハンダづけの際には作業用手袋の着用をおすすめします。
- やけどには充分ご注意ください。

※改良のため外観及び仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。

オーダーNo.

2298-0



ヘッダー



袋



T4901087048526

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口

大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

IK0701A