



電球形蛍光ランプ  
elpaball エルパボール 100 W形 電球色

■お買い求めの前に  
以下のような器具には絶対に使用しないでください。

- 調光機能の付いた照明器具及び回路  
【調光：明るさを調節できる機能】（100%点灯でも使用不可）
- 密閉形または密閉に近い器具

- リモコン付きの照明器具や回路
- 誘導灯・非常用照明器具
- 水銀灯などのHIDランプ用器具
- 断熱材施工器具【SB、SGI、SG形表示器具】
- このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できなかつたり、寿命が短くなる場合があります。



■仕様 屋内用 交流電源 100V 50/60Hz共用

サイズ (mm)	質量 (g)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (mA)	定格寿命 (h)	全光束 (lm)	光色
全長 135 × 外径 65	110	21	330	6000	1360	3波長形電球色

- ランプ周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。
- 白熱電球よりも、明るくなるまでに時間がかかります。
- 光色は、電球光に近い電球色です。また光束（明るさ）は白熱電球・ボール形白熱電球100W形より低めです。

**点灯中・消灯直後のランプ本体は、大変熱くなりますので手を触れないでください。**

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不良品があった場合は良品と交換いたします。  
それ以外の責はご容赦ください。



ELPA 朝日電器株式会社  
〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 http://www.elpa.co.jp/  
【お客様窓口】 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

MADE IN CHINA  
SE150821A

安全上の注意



- 紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】
- 調光（明るさを調節できる）機能の付いた照明器具及び回路、非常用照明器具、誘導灯器具並びに水銀灯などのHIDランプ用器具では絶対に使用しないでください。【破損・発煙の原因】
- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。【破損・発煙の原因】
- 取り付け、取り外しまたは器具清掃のときは必ず電源を切ってください。【感電の原因】
- 器具で指定されたW（ワット数）以下のランプをご使用ください。【短寿命の原因】
- 落としたり、物をぶつかけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたらしないでください。【破損・ケガ・落下の原因】
- 点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので触れないでください。【ヤケドの原因】
- ランプは、ソケットに確実に取り付けてください。【落下の原因】
- 屋外または雨や水滴のかかる状態、または湿度の高いところで使用しないでください。【破損の原因】

ご使用上の注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。発光管などの交換はできません。
- 点滅を頻りに繰り返す場所（人感センサーで点滅を行う場所など）では寿命が短くなるので、向きです。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
- ランプ周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。
- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると雑音が入ることがありますのでご注意ください。（雑音が入る時は、ランプから1m以上離してご使用ください。）
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- 周囲温度が低い場合は、明るくなるまで時間がかかります。
- 点灯後、約20分間は、明るさや光色が若干変化します。
- ランプのトップ部が暗く見えることがありますが異常ではありません。
- ランプを直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

「調光可能な器具」には使用できません。

ELPA

EFA25EL/21-A102H

消費電力 21w

定格寿命 約 6000 時間

消費電力 約 75% カット!  
※白熱電球100W形と比較

E26 口金

100 W形

電球色

電球形蛍光ランプ  
elpaball エルパボール

ELPA

EFA25EL/21-A102H

電球形  
蛍光ランプ

100 W形

電球色



E26 口金

口金サイズをご確認ください

調光（明るさが調節できる）機能の付いた器具や回路には使用できません。

ELPA

電球形蛍光ランプ  
EFA25EL/21-A102H

100 W形

電球色

子供たちの未来を守るエコ性能



elpaball エルパボール

長寿命

定格寿命 約 6000 時間

※白熱電球 100W形比

省エネ

消費電力 21w 電気代 約 75% カット!  
※白熱電球 100W形比

E26 口金

E26口金 電球器具に使用できます。

■白熱電球との寸法比較

本製品  
全長 135mm  
×外径 65mm  
白熱電球 100W形  
全長 110mm  
×外径 60mm

■明るさ比較

本製品 1360lm  
白熱電球 100W形 1520lm



調光（明るさが調節できる）機能の付いた器具や回路には使用できません。