



## 膨脹式救命胴衣

水感知  
機能付

安全・安心の日本製

# FN-80

TYPE-A

## 着心地を追及した超コンパクトモデル

- 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求!
- 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減!
- 腰回りにぶら下げる工具等のジャマにならずに作業可能!



[標準カラー]  レッド  ブルー  ブラック

### ■ インジケーター機能付ガス充填装置

外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。

### ■ 背面部のベルト調節可能

背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上がりを防止。

### ■ 通気性の良いメッシュ生地

通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。

### ■ 取り外し可能な保護カバー

保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。

### ■ 2カ所の腰ベルト

腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。

### ■ 国土交通省の新型式承認適合品

国土交通省型式承認番号 第5280号



## 藤倉航装自社開発の新型ガス充填装置〈特許出願中〉

### 炭酸ガスポンベの使用状況が一目で分かる設計



カートリッジの先端部の色サインが“緑”の場合は未使用の状態、そのまま使用できます。  
“赤”の場合は使用済みの状態です、早急に未使用の炭酸ガスポンベと交換して下さい。

### カートリッジ(水感知機能)の未作動・作動が一目で分かる設計



スプリングが圧縮されている場合は未作動の状態、そのまま使用できます。スプリングが開いていて隙間から赤色のサインが見える場合は作動済みの状態です、早急に未作動のカートリッジと交換して下さい。

※炭酸ガスポンベ・カートリッジには有効期限がございます。有効期限が過ぎたものは交換して下さい。【炭酸ガスポンベ：購入後5年／カートリッジ：購入後3年】  
※ただし、使用・保管環境によっては、3年以内でも部品の劣化が始まる場合がありますので、1年ごとの交換をお勧めします。

#### ■ 別売品


##### 炭酸ガスポンベ・カートリッジ セット



【炭酸ガスポンベ】 【カートリッジ】 【シールピン】

交換部品は、必ず救命胴衣を購入された販売店からお買い求め下さい。


##### 炭酸ガスポンベ(含むシールピン) 単品



【炭酸ガスポンベ】 【シールピン】

炭酸ガスポンベは、ポンペインジケーターが緑色を示すまで確実にねじ込んで下さい。

##### カートリッジ(含むシールピン) 単品



【カートリッジ】 【シールピン】

ガス充填装置本体内部に水分が残っていないか、よく確認してから取り付けて下さい。

#### ■ 主要諸元

型式名称	FN-80	型式承認番号	第5280号
材料・部品	保護カバー：ナイロン ベルト：ポリプロピレン 気室：ナイロン片面ポリウレタン引布	重量	約600g
		浮力	7.5kg以上
充気方法	膨脹式：水感知機能・手動 使用ポンベ：17g炭酸ガスポンベ	カラー	赤、紺、黒

商品の取り扱いやご相談はこちらまでご連絡下さい。

お客様ご相談センター【受付】平日9:00~18:00

☎ 03-3785-2108

製造元

藤倉航装株式会社

〒142-0063 東京都品川区荏原2-4-46

TEL: 03-3785-2108 (営業部直通)

FAX: 03-3784-0416

http://www.fujikura-parachute.co.jp

販売元