

突然の災害・停電・断水… 気がつくと、最後は トイレで困ります。

そんなとき!!

簡単

清潔

燃やせる

どこでも
使える!!

非常時用排便収納袋

スケットイル®

突然の災害・停電・断水…
気がつくと、最後は
トイレで困ります。

そんなとき!

どこでも
使えます。

非常時用排便収納袋

「かんたん・せいけつ・もやせます」

スケットイル

大地震などの災害が発生すると水道が止まり、水が飲めないだけでなく、水洗トイレも使えなくなります。また避難所に多くの人が集まると、トイレに行列ができて落ち着いて用が足せなかったり、便器が汚れてしまい不潔です。そんな時、活躍するのが非常時用排便収納袋「スケットイル」です。

ニッソーファイン株式会社





NISSO FINE CO., LTD.

1 スケットイレ使用方法

How to Use



※使用後はなるべく早く焼却処分してください。
 ※本品を保管する場合は、常温で、直射日光をさけてください。
 ※本品は食べられません。
 幼児の手の届かないところに保管してください。

- 1  水色の排便収納袋を1枚取出し、上部をミシン目から切り取っておきます。切取部分は後で口元を縛るヒモとして使用します。
- 2  黄色の便器セット袋の上に、水色の排便収納袋を広げ、袋の口を便器の縁に被せて外側に折り返します。
- 3  用を足した後、し尿処理剤を小便、大便の上にまんべんなく振りかけます。
 ※便の上にし尿処理剤がかかる様に使用済みトイレットペーパーは便の上に乘せず、端に寄せてください。
- 4  便器から排便収納袋を取り出し、中の空気を追い出した後、予め切取ったヒモで中身がこぼれない様、しっかりと縛ります。縛った排便収納袋は、取手付きの廃棄用収納袋に入れて保管してください。

特長

1. 操作が簡単

あらゆる便器に取り付けが可能で、し尿処理剤は防臭・静菌・固化成分が一体化した個包装になっています。

2. 強力な悪臭防臭能力

アンモニア、硫化水素、アミン類、メルカプタン等の悪臭成分の発生を抑え、その防臭効果は使用後約3ヶ月間持続します。

3. 強力な静菌能力

悪臭を発生させる原因となる一般細菌、大腸菌群の発生を抑え、その静菌効果は使用後約3ヶ月間持続します。

4. 強力な固化能力

使用後約3ヶ月間は液状化せず固化した状態を保ち、破袋等による内容物の漏出がなく、二次災害を防ぎます。

5. 焼却可能

袋、薬剤とも可燃物でできており、使用後は焼却が可能です。またその際、有害物質の発生はありません。

6. 製品安定性

化学的に安定な原料を使用しており、室温下で直射日光の当たらないところで保管することによって、10年間有効です。

製品仕様

タイプ	使用目安	内容物構成	製品サイズ	重量
S-100C	小便・大便で100回	し尿処理剤:100袋 排便収納袋:100枚 廃棄用収納袋:12枚 便器セット袋:4枚 取扱説明書:4枚	W42×D22×H26cm	7.0kg
S-25C	4人家族1日分	し尿処理剤:25袋 排便収納袋:25枚 廃棄用収納袋:3枚 便器セット袋:1枚 取扱説明書:1枚	W20×D20×H12cm	1.6kg
S-10C	成人2日分	し尿処理剤:10袋 排便収納袋:10枚 廃棄用収納袋:1枚 便器セット袋:1枚 取扱説明書:1枚	W21×D13×H7.5cm	660g

製造元

ニッソーファイン株式会社

〒103-8422 東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル2F

TEL:03-6202-0162 FAX:03-6202-0185

販売元