

組み合わせ・取り付けが簡単な

クリーンエアシステム

■ 注文型式

A B C M - 45 - V - CP



単品型式: BVLC6-02
ボールバルブ

※エアードライヤーを組み合わせる場合は入口側に必ずボールバルブを取り付けてください。
エアーを使用しないときには必ず閉めてください。



B45-02-GD
フィルターレギュレーター



M45-02
ミストクリーナー



CF3-02
クリーンフィルター



AD3-02
エアードライヤー

※これらの機器を取り付ける際に便利なパネル。



CP-1
クリーンパネル

V

B

M

C

A

CP

V

■ ボールバルブ (BVLC6-02)

- ・機器の入口/出口に取り付け、空気の通過/遮断が簡単にできます。
- ・膜式エアードライヤー (AD3-02など) は常時エアーをバージします。
膜式エアードライヤーを使用する際には、I N側にこのようなボールバルブを取り付け、エアーを使用しない場合にはこのボールバルブを閉めてください。

B

■ フィルターレギュレーター (B45-02-GD)

- ・適切な圧力に調整するとともに水滴を取り、ゴミ (5 μm) の除去をします。

M

■ ミストクリーナー (M45-02)

- ・油分を除去するとともに水滴を取り、ゴミ (0.01 μm) の除去をします。

C

■ クリーンフィルター (CF3-02)

- ・精密ろ過中空糸膜フィルタにより、0.01 μmまでの微粒子やバクテリアも除去します。
- ・エアードライヤー (AD3-02) の前に付けることによって、使用ドライヤーを保護して超寿命化を図れます。

A

■ エアードライヤー (AD3-02)

- ・電源が一切不要ですので、防爆エリアでも使用可能です。
- ・冷凍式のようなドレン発生がないためドレン処理は不要です。
- ・小型軽量省スペースで、取り付けも簡単です。
- ・大気圧露点 -5℃ ~ -15℃ の乾燥空気が得られます。
- ・バージ量は AD3-02 : 3L/min (0.4MPa) AD7-02/03 : 7L/min (0.4MPa)

■ セット型式(ご注文例)

■ 注文型式

A B C - 45 - V - CP

フィルターレギュレーター(B45-02-GD)
 クリーンフィルター(CF3-02)
 エアードライヤー(AD3-02)
 ボールバルブ(BVLC6-02)
 クリーンパネル(CP-1)



V B C A CP

■ 注文型式

A C - 45 - V - CP

クリーンフィルター(CF3-02)
 エアードライヤー(AD3-02)
 ボールバルブ(BVLC6-02)
 クリーンパネル(CP-1)



V C A CP

■ 注文型式

A B - 45 - V - CP

フィルターレギュレーター(B45-02-GD)
 エアードライヤー(AD3-02)
 ボールバルブ(BVLC6-02)
 クリーンパネル(CP-1)



V B A CP

■ 注文型式

B C - 45 - CP

フィルターレギュレーター(B45-02-GD)
 クリーンフィルター(CF3-02)
 クリーンパネル(CP-1)



B C CP



IAC アイ・エイ・シー株式会社

〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-1-10
 TEL:045-914-7877 FAX:045-913-7878
 URL: <http://www.iac-ne.co.jp>
 URL: <http://www007.upp.so-net.ne.jp/iac>
 E-mail: imai@iac-ne.co.jp

取扱店