

# 自己集塵率約90%!<sup>(注)</sup> 125mmカッター用モデル。

ハイブリッド式集塵アダプタ トルネード PAT. **125mmカッター用**

労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)

(注)2010年2月時点、汎用アタッチメントとして、125mmカッターによるブロック材切込作業の場合。(当社調べ)



## 製品仕様

型名	NK-125
製品質量	520g
切込深さ	5~33mm
対応刃物	125mm ダイヤモンドカッター
対応被切削材	軟質系材料(ブロック・レンガ等)
対応機種 (2011年10月時点のカタログ掲載機種)	(100mm グラインダ) 日立工機 G10シリーズ(G10B2 除く)、PDA-100H PDH-100H マキタ 9533/GA403 シリーズ リョービ 100mm グラインダシリーズ ポッシュ <sup>※1</sup> GWS5/6/7/8 100mm グラインダシリーズ (125mm グラインダ) <sup>※2</sup> 日立工機 G13SM3/G13SH4/G13S4 G13VH/G13YH2 マキタ 9535 シリーズ
ダストバック 粉塵廃棄目安	約2m毎

※1 別売コネクタ NK-CNT(B100) が必要です。

※2 付属の専用フランジ NK-F-125HM をご使用ください。  
(2012年11月以前の生産品は、NK-F-125HM は別売となります。)

グラインダおよびカッターは別売です。



トルネードは押し切り専用設計です。ご使用になる場合には、切断進行方向にご注意ください。(左図参照)

## 別売部品



## 先進のサポート機能!

### ハイブリッド集塵方式

95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。



### 簡単カッター交換システム

新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装備したままカッター交換が可能です。



### 耐熱性樹脂カバー採用

125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバー採用。

### トルネードダクト

螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。

