



どんなもんじゃい!! (70P)



刃数
70P

静音・制振
レーザー・スリット
サイレントタイプ



5箇所レーザー・スリット・静音・制振サイレントタイプ!!

刃数 70P で美肌切断を実現!!

「5対1組刃」採用で直進安定性アップ!! スピード切断が魅力の「どんなもんじゃい!!70P」


宮大工も満足の切れ味と切断面!! 165/190mmサイズをご用意。
増量刃70Pで「美しい切断面と直進安定性」をお求めの方に最適です。

台金に5箇所のレーザー・スリットを配し、静音性もUP!!

特殊振動吸収樹脂を圧入により、切断時の腰揺れを低減します。

奇抜なネーミングは伊達じゃない!!

この仕上がりが!!どんなもんじゃい!!と叫びたくなるチップソーです!



どんなもんじゃい(70P)

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切削幅(刃厚) (mm)	刃数 (P)	刃 型	適合機種	JANコード
SPT-YSD-165DJ	165	20	1.6	70	無5P丸		4534587 230919
SPT-YSD-190DJ	190	20	1.6	70	無5P丸		4534587 230926

切断適合材料

- 木材
- 集成材
- 合板
- パネコート
- MDF材
- OSB材
- フローリング材
- インシュレーションボード
- ファイバーボード
- ラスカット
- カラー合板