

ScaleStyle

品番 20256

かんたんデジタルはかり
吊型 50kg EDS-50H

用途・特長

DIYや旅行カバンの計量などに使いやすい！
ベルトに通して吊下げ計測！

[取引証明以外用]本品は、ご家庭で使用していただくためにつくられたものです。
品物の売買取引や、公にその物の旨方を証明する場合には使用できません。

使用方法

通常計量



本品を水平に持ち、何も吊り下げない状態で電源スイッチを長押しして電源をONにしてください。



表示部に「18888」と表示された後、「0.00(または0)」と表示されます。



表示単位(g/kg表示)の切替を行ってください。
※電源スイッチを少し長めに押し続けて切り替えます。



ベルトを計量物の間に通して吊り金具にかけてください。その後、本品を水平に保ち静かゆっくりと吊り上げてください。



表示部の左端に「Hold」と表示されたら計量数値が確定します。使用后、電源スイッチを長押しすると電源はOFFになります。

※計量物のゆれなどにより正しく計量できない場合があります。数回計量して確認してください。
※「Hold」表示後、電源ボタンを押すと、リセットします。

風袋引き機能(O表示機能)

風袋(計量物を入れる容器)の重さを差し引き「0」として計量物だけの重さを計量することができます。

①容器を吊り下げたまま電源をONにしてください。
②「0.00(または0)」と表示されてから容器に計量物を入れて計量してください。
※容器の重さと計量物の重さの合計が50kg(最大計量)を超えると「Err」と表示されます。速やかに計量物を降ろしてください。

バックライト機能

電源がONの間、バックライトが点灯します。

オートOFF機能

電源がONのまま何もせず約1分をすぎると自動的に電源がOFFになります。

仕様

- 最大計量 50kg
- 計量範囲 100g~50kg
- 表示①5g単位 ②0.01kg単位
※5g単位表示は20kgまで、20kgを超えると0.01kg単位に自動的に切り替わります。
- 精度 ①5g単位表示: 12.500g以下±15g、12.500gを超え±20g
②0.01kg単位表示: 12.5kg以下±0.03kg、12.5kgを超え±0.04kg
- 電源 コイン型リチウム電池CR2032
- 本体サイズ 長さ148x幅30x高さ34(310)mm

最大計量 **50kg**

風袋引き機能(O表示)

バックライト機能

オートOFF機能