

新商品
New products

リススペースラックC リススペースラックM

パレットを
外側から囲うだけで
OK!
上段のスペースを
有効活用!

★1人で組立
簡単**30秒!**

(但し個人差があります)

組立・トラック積み込み動画を
見てみよう

QRコード
からGO!

組立スピード追求タイプ

リススペースラックM

一体型



パーツ重量軽量タイプ

リススペースラックC

二分割型



嵌合部品

オプション

運びやすい
持ち手

蓋の保管

16段積み可能
(写真は2台分)

別々の
管理

側面の保管

16台分可能
(写真は2台分)

point

パレット外周に設置
ジョルター対応不可

積載荷重：500kg

品名：TE-S リススペースラックC
1100×1100×950の場合

注 2段積み状態でのリフト移動、トラックへの積込は
破損しますので絶対におやめ下さい。

特長

- ハンドリフト対応可
- 側面7kg/枚でラクラク組立（1100×1100×950の場合）

用途

- トラックの積載効率UP、ランニングコストの削減に
 - 倉庫内の保管スペースの向上に
- ※上段のパレットは下段のパレットと同サイズ限定となります

1人で組立

簡単**40秒!**

(但し個人差があります)

リススペースラックC / リススペースラックM 組立手順

C

M



使用したいパレットを
配置します



C型側面を設置します



M型側面を設置します



Point!

マジックテープの
締め忘れに
注意してください



フレームに差し込んで
固定します



蓋を被せます



組立完了!