

製品情報

- ▶ 土木資材
- ▶ 電設資材
- ▶ **工業用ホース**
- ▶ 橋梁関連資材



製品情報

TACエコダクトAS



品番 21177-□□□

特長

TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。

食品用途に使用できます。

※油分が含まれる食品や流体の輸送には適しておりません。

食品、添加物等の規格基準（厚生省告示第370号）に適合。（但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています）

用途

食品粉体の輸送

設備、機器類の送・排気用

食品用機械の送・排気用

クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。

※本製品は極めて低発塵の材料を使用しておりますが、条件（使用温度・流体・圧力等）によっては発塵が生じることがあります。あらかじめ発塵性の確認を行ってご使用ください。

※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。

流体	水・温水、空気（送風）、粉体・粒体、食品、薬品（純水含む）
材質	特殊静電気配合エラストマー
温度	-20度 ~ 50度
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・ダクト（送風） ・食品衛生法適合 ・静電気防止（アース無） ・耐薬品性有り ・透明性有り（半透明） ・低臭 ・耐摩耗性有り ・焼却可能

標準寸法・物性

呼び径	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm ² }	許容減圧力 (常温) kPa{mmHg}	許容曲げ 半径 mm
38 {1½}	38.0	45.0	7.8	220	30	0.04 {0.4}	-50.7 {-380}	50
50 {2}	50.8	59.0	10.0	325				60
65 {2½}	63.5	72.0	12.5	405				75
75 {3}	76.2	85.0	13.0	470		0.03 {0.3}	-33.0 {-248}	90
100 {4}	101.6	111.5	15.0	635				-17.5 {-131}
125 {5}	127.0	138.5	21.0	805	20	0.02 {0.2}	-12.5 {-94}	135
150 {6}	152.4	164.0	20.0	1055				160
200 {8}	203.2	216.0	22.5	1440				0.01 {0.1}

※脱塩ビダクトカフスも用意しております。

■注意 屋外での長時間にわたる使用・保管は避けてください。