

明視野 / 暗視野画像を
PC・タブレットに転送
レンズのキズ・汚れを素早く観察



Lens Checker aLC-100

PCやWindows タブレット端末にUSBケーブルで簡単接続。
明視野/暗視野切り替え照明でコンタクトレンズ/眼鏡レンズのキズ・汚れ・破損を素早く確認できます。



PCやタブレット端末に画像データ転送

PCやタブレット端末 (Windows 7 以降) に
USBケーブル (付属) で接続。
画像データを転送し、観察 / 記録します。
専用ソフトウェア付属 (CD-ROM)

明視野 / 暗視野 切替

明視野・暗視野とカラー背景を変化させることにより、
隠れたキズや目立たない付着物を素早くクリアに発見出来ます。



眼鏡レンズ隠しマークを簡単確認

遠近両用累進レンズや中近レンズ、次世代レンズ、単焦点レンズの
一部には、レンズのメーカー名、種類などを特定できるマークが
刻印されており、このマークを本製品で確認できます。
マークの確認時などに便利なLEDライトが付属しています。



観察画像例



仕 様

機種型式	aLC-100	光学系倍率	5.1倍 (23インチモニターで18倍相当)
照 明	暗視野、明視野切替式 (オートパワーオフ有 約5分)	電 源	カメラ: USBケーブルにてパソコンから供給 照明台: DC12V (付属アダプターを使用)
サイズ (高さ×幅×奥行き)	268 × 244 × 234 (mm)	必要システム (対応OS)	Windows 7 以降
重 さ	1.6 kg	ホワイトバランス	オート
有効画素数	5.0M ピクセル	映像素子	1/4 インチカラー CMOS
被写界有効径	Φ10mm 以上	AGC	オート
消費電力	カメラ部: 最大1W 照明部: 最大4W	インターフェース	USB 2.0
専用ソフト	同梱 CD-ROM	動作時間	PC または タブレット機器に依存
記録タイプ	静止画: JPEG、BMP 動画: MJPEG		

製品に関するお問い合わせはこちら

Rexxam
株式会社レクサム

アイケア機器営業部 東京オフィス
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2丁目4番地2 神田アーバンビル7階
TEL:03-6262-9471 FAX:03-6262-9472
E-mail: eye@rexexam.co.jp
URL: http://www.rexexam.co.jp

● 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。