



安全上のご注意

- 破損または発熱がおおたり、燃えやすいものに近づけたら、直ちに取除いてください。【火災の原因】
- 調光（明るさを調節できる）機能の付いた照明器具及び追加、非常用照明器具、換気扇換気口用LEDランプ用器具では絶対に使用しないでください。【故障・発煙の原因】
- 交流100V用器具（50/60Hz）以外の電圧では絶対に使用しないでください。【故障・発煙の原因】
- 取り付け、取り外しまたは器具清掃のときは必ず電源を切ってください。【火災の原因】
- 器具で指定されたW（ワット数）以下のランプをご使用ください。【寿命の原因】
- 凍結したり、雪をぶつけたら、無理な力を加えたり、重をのせたりしないでください。【故障・落下の原因】
- 点灯中や点灯直後は、ランプが熱いので触れないでください。【火災の原因】
- ランプは、ソケットに確実に取付けてください。【落下の原因】
- 破損または発熱や水漏れがかかる状態、または温度の高いところで使用しないでください。【故障の原因】

使用上のご注意

- 水浸しや分解、改造をしないでください。またLED素子の交換はできません。
- ランプ周囲温度が50℃～55℃の範囲で使用してください。
- ランプ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から熱を受けて使用できない。機器が壊れたり、正常に動かない場合があります。
- 機器が入る場合は、ランプから1m以上離して使用してください。
- 赤外線リモコンを使用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ランプを使用することはおやめください。目に直射光を及ぼす恐れがあります。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

LED電球 40W形相当 電球色相当 明るさ 485lm

■お買い求めの前に
以下のような器具には絶対に使用しないでください。

調光機能の付いた照明器具及び追加
【調光：明るさを調節できる機能】（100%点灯でも使用不可）

- ・HIDランプ用器具・リモコン付きの照明器具や追加
- ・誘導灯・非常用照明器具・断熱材施工器具（SB、SG、SC形表示器具）

●このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

- 人感スイッチなど自動点灯装置や、遅れ停止スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。
- 屋外または雨や水漏れがかかる状態、または温度の高いところで使用しないでください。

LED電球仕様

サイズ (mm)	質量 (g)	定格電圧 (V)	定格電流 (mA)	設計寿命 (h)	全光束 (lm)	全光束 (lm)	色温度 (K)	電球色相当
全長 102 × 外径 55	40	4.6	80	40000	485	105.4		

●表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

●ランプ周囲温度が50℃～55℃の範囲で使用してください。

●白熱電球とは明るさ、光の広がり方（配光）が異なります。

●色温度は、電球色に電球色相当です。

●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

点灯中・消灯直後のランプ本体は、大変熱くなりますので手を触れないでください。

※仕様及び外観、外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

※製造には万全を期してありますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

※パッケージ、販売明細書など、購入品が分かるものを大切に保管ください。

オーダーNo. 1997-2

4 901087 219933

ELPA 朝日電器株式会社

〒174-0633 東京都大塚区東町1-4-10 http://www.elpa.co.jp
TEL 03-72127111 FAX 03-72127130 受付時間 9:00~17:30
Eメール 042147310159 ※土・日・祭日 朝日電器株式会社

MADE IN CHINA 200319A

白熱電球とのワイス比較

白熱電球 全長 99mm × 外径 55mm

LED電球 (本製品) 全長 102mm × 外径 55mm 質量 約40g

ワイドに明るい広配光設計 (発光イメージ図)

光の広がりの約 280°

LED電球の明るさのゆず

LED電球の明るさは、全光束（ルーメン=lm）で選びます。全ての方向へ放射される光の量を示す単位で、数値が大きいほど明るくなります。

485lm 640lm 810lm 1160lm 1520lm 2400lm

※40W相当 ※50W相当 ※60W相当 ※80W相当 ※100W相当

※取り付けの照明器具によっては、適正な配光や明るさが得られない場合があります。

密閉型器具対応 省エネ法2027年度目標基準値達成

※使用状況により寿命が短くなる場合があります。

ELPA LED電球 一般電球形

LDA5L-G-5102

40W形相当 電球色相当 明るさ 485lm

広配光 280° 消費電力 4.6W 5年保証 保証責任中 E26 口金

LED電球 一般電球形

LDA5L-G-5102

40W形相当 電球色相当 明るさ 485lm

広配光 280° 消費電力 4.6W 5年保証 保証責任中 E26 口金

LD A5L-G-5102

調光（明るさが調節できる）機能の付いた器具や回路には使用できません。

調光（明るさが調節できる）機能の付いた器具や回路には使用できません。

省エネ法2027年度目標基準値達成

省エネ法2027年度目標基準値達成