



安全上のご注意

警告

- 紙または布でおおったり、覆えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】
- 調光（明るさを調節できる）機能の付いた照明器具及び調光器、非常用照明器具、誘導灯器具並びにLEDランプ用器具では絶対に使用しないでください。【故障・発煙の原因】
- 交流100V、周波数50/60Hz以外の電圧では絶対に使用しないでください。【故障・発煙の原因】
- 取り付け、取り外しまたは器具清掃のときは必ず電源を切ってください。【感電の原因】

注意

- 器具で指定されたW（ワット数）以下のランプをご使用ください。【短寿命の原因】
- 凍したり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、傷をついたりしないでください。【破損・落下の原因】
- 点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので触れないでください。【ヤケドの原因】
- ランプは、ソケットに確実に取り付けてください。【落下の原因】
- 屋外または雨や水滴のかかる状態、または湿度の高いところで使用しないでください。【故障の原因】

ELPA LED電球 一般電球形 LDA7L-G-G5104

60 W形相当 電球色相当

明るさ (光束) 810lm

広配光 280°

消費電力 6.8W

5年保証 (保証書在中)

E26 口金

使用上のご注意

- 水濡れや分解、改造をしないでください。またLED素子の交換はできません。
- ランプ周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- （雑音が入る場合は、ランプから1m以上離してご使用ください）
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ランプを点滅することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

LED電球 60 W形相当 電球色相当 明るさ 810lm

■お買い求めの前に
以下のようは器具には絶対に使用しないでください。

■調光機能の付いた照明器具及び器具
【調光：明るさを調節できる機能】（100%点灯でも使用不可）

- ・HDLランプ用器具、リモコン付きの照明器具や回路、誘導灯・非常用照明器具、断熱材施工器具（SB、SGI、SG形表示器具）
- このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
- 人感スイッチなど自動点灯装置や、遅れ停止スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。
- 屋外または雨や水滴のかかる状態、または湿度の高いところで使用しないでください。



■LED電球仕様

サイズ (mm)	質量 (g)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (mA)	設計寿命 (h)	全光束 (lm)	エネルギー消費効率 (lm/W)	光色
全長 107 外径 60	43	6.8	120	40000	810	119.1	電球色相当

- 表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- ランプ周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。
- 白熱電球とは明るさ、光の広がり方（配光）が異なります。
- 光色は、電球光に近い電球色相当です。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

点灯中・消灯直後のランプ本体は、大変熱くなりますので手を触れないでください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期していますが、万一不良品があった場合は返品・交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
※レシート、販売証明書など、購入日が分かるものを大切に保管ください。

オーバーホール 1997-4

901087 219957

ELPA 朝日電器株式会社
〒134-8501 東京都葛飾区新小岩1-1-1 TEL:03-5621-1111 FAX:03-5621-1112
（東京）本番 072(87)1166 | 受付時間 9:00~17:30
（鹿児島）本番 042(473)1059 | 〒810-0831 朝日電器株式会社鹿児島支社

MADE IN CHINA 200319A

白熱電球とのサイズ比較



ワイドに明るい広配光設計 (発光イメージ図)



LED電球の明るさのゆり

LED電球の明るさは、全光束（ルーメン・lm）で選びます。全ての方向へ放射される光の量を示す単位で、数値が大きいほど明るくなります。

本製品 810lm

485lm 640lm 810lm 1160lm 1520lm 2000lm

※40W相当 ※50W相当 ※60W相当 ※80W相当 ※100W相当

※取り付けの照明器具によっては、適正な配光や明るさが得られない場合があります。

密閉型器具対応

※使用状況により寿命が短くなる場合があります。

省エネ法2007年度 目標基準値達成

ELPA LED電球 一般電球形 LDA7L-G-G5104

広配光 280°

消費電力 6.8W

5年保証 (保証書在中)

60 W形相当 電球色相当

明るさ (光束) 810lm

E26 口金

口金サイズをご確認ください

LED elcabal 省エネ法2007年度 目標基準値達成

LED elcabal 省エネ法2007年度 目標基準値達成

調光（明るさを調節できる）機能の付いた器具や回路には使用できません。

LD A7L-G-G5104