

抗菌力試験

JIS Z 2801:2010(フィルム密着法)

アクリル板(未処理/処理済※1)を用いた抗菌性試験

※1処理済とは、事前にS-126EXをアクリル板に噴霧し乾燥させた状態

※2抗菌性能評価基準は抗菌活性値で2.0以上あること

試験菌株/大腸菌	生菌数の常用対数値
植菌数	4.15
アクリル板未処理	6.13
	24時間培養後の生菌数の常用対数値
アクリル板処理済	< -0.20
抗菌活性値	6.3

試験菌株/黄色ブドウ球菌	生菌数の常用対数値
植菌数	4.26
アクリル板未処理	4.68
	24時間培養後の生菌数の常用対数値
アクリル板処理済	< -0.20
抗菌活性値	4.8

一般財団法人 ボーケン品質評価機構