

強くて 長持ち

耐重量

セメント



特徴/用途

「耐重量セメント」はインスタントセメント(弊社製)の約3倍の強度(圧縮強度)をもっています。
庭やテラス・ベランダ等の補修、花壇作りやその他日曜左官のお供に!

施工方法

〈施工の前に…〉

- 1、施工面の「ホコリ」「油分」等は、接着不良の原因となりますので、取り除いてください。
- 2、施工面に十分「水打ち(散水)」をしてください。
※施工面が乾燥していたり、表面から急激に水分が蒸発すると、「ヒビ割れ」や「下地との剥がれ」を起こしてしまいます。
※水打ちの代わりに密着性を良くする、リックス社製「モルタル接着強化剤」をお薦めします。

〈水の量〉

- 本品3kgに対し550~580ccの水で、練り合わせてください。
- 練りムラの無いように、よく混ぜ合わせてください。

〈施工時には…〉

- セメントは、練り合わせ後、すぐに硬化が始まります。素早く作業をしてください。
注) 練り終えた後の「追い水」は厳禁です。(正常に硬化しません)
- 作業は、コテ圧を強くし、セメント内に空気が巻き込まれないようにしてください。(強度低下を起こす原因になります)

〈施工後は…〉

- 1、直射日光や急激な乾燥を避ける為に「ビニールシート」等で表面を覆い、十分に養生(保湿)してください。
- 2、完全に硬化(約24~36時間)するまで、施工面を触らないでください。

注意事項

- セメントは強アルカリ性です。
ゴーグルやゴム手袋、マスク等を必ず着用してください。
(目の炎症や手荒れの原因になる場合があります)

禁止事項

- 本品は食品ではありません。食べないでください。
又、幼児の手の届かないところに保管してください。
- 気温が極端に高い時(35℃以上)や低い時(5℃以下)は正常にセメントが固まりません。そのような状況下では施工しないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。

家庭化学工業株式会社

大阪府富田林市若松町東3-4-53
フリーダイヤル ☎0120-83-4351
<http://www.kateikagaku.co.jp>



※消費者の皆様へ

製造は万全の体制で行っておりますが、万一異常が見られた場合は、上記までご連絡ください。お取替えさせていただきます。