

45m先で新聞が読める!(5Lx) 光の到達距離 **100m**(1Lx)(スポット・HIGH/当社計算値)

フォーカスLEDライト アンタレス 6W

充電式

屋外型(防水規格 IPX4)

SL-6F-CH

JANコード/4937305-05739-1
梱包数/内10・外20 元払発送単位/10

仕様

- バッテリー リチウムイオン3.7V 2.2Ah
- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
DC5V 1A
- 電池寿命 約300回
- サイズ φ34×146~164mm
- 質量 176g

スポット

	〈中心照度〉	
	(HIGH)	(LOW)
(5m)	410Lx	85Lx
(4m)	640Lx	135Lx
(3m)	1140Lx	240Lx
(2m)	2560Lx	530Lx
(1m)	10190Lx	3085Lx

照射角 **20度**

ワイド

	〈中心照度〉	
	(HIGH)	(LOW)
(5m)	25Lx	5Lx
(4m)	40Lx	8Lx
(3m)	65Lx	15Lx
(2m)	140Lx	30Lx
(1m)	560Lx	110Lx

照射角 **80度**

定格光束 900Lm (MAX)	1m照度 〈スポット〉(HIGH) 10190Lx / (LOW) 3085Lx ・〈ワイド〉(HIGH) 560Lx / (LOW) 110Lx	発光色 6000k(昼光色)	演色性 Ra 70
連続点灯時間 〈スポット〉(HIGH) 5時間 / (LOW) 12.5時間 〈ワイド〉(HIGH) 3.5時間 / (LOW) 8時間	実用点灯時間 〈スポット〉(HIGH) 3.5時間 / (LOW) 8.5時間 〈ワイド〉(HIGH) — / (LOW) —	充電時間 4時間	使用環境温度 -10℃~40℃
		球寿命 50000時間	

点灯パターン

HIGH ▶ **LOW** ▶ **OFF**

※スイッチ2回押しで、点滅に切替わります。
※点灯状態のスイッチ長押しで調光可能。

プッシュ式スイッチ



HIGH点灯

スポット



ワイド



〈付属品〉

USB-ACアダプター
入力 100~240V(50/60Hz)
出力 DC5V/1.0A



USBケーブル



ストラップ



ブリストルパック入り

※上記照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。※連続点灯時間とは、当社測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの時間です。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※実用点灯時間とは、初期照度の明るさが10%になるまでの平均値です。※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※到達距離とは、当社計算値により中心照度が1Lxを切るまでの距離です。ご使用になる環境により異なります。