

35m先で新聞が読める!(5Lx) 光の到達距離 **85m**(1Lx)(スポット・HIGH/当社計算値)

# フォーカスLEDライト アンタレス 20W

充電式 屋外型(防水規格 IPX7)

## SL-20F-CH

JANコード/4937305-05740-7  
梱包数/内6・外12 元払発送単位/6

- 仕様
- バッテリー リチウムイオン3.7V 2.2Ah×2
- 充電電源 100V/200V(50/60Hz) DC5V 1A
- 電池寿命 約300回
- サイズ φ46×209~225mm
- 質量 400g

定格光束	2000Lm(MAX)	1m照度	〈スポット〉(ブースト)23470Lx/(HIGH)7415Lx/(LOW)2430Lx	発光色	6000K(昼光色)	演色性	Ra 70
連続点灯時間	(ブースト)10分/(HIGH)2.5時間/(LOW)8.5時間		充電時間	5時間		使用環境温度	-10℃~40℃
球寿命	50000時間						

### ■点灯パターン

**ブースト** ▶ **OFF** ▶ **HIGH** ▶ **OFF** ▶ **LOW** ▶ **OFF** ▶ **SOS** ▶ **OFF** ▶ **点滅** ▶ **OFF**

※スイッチ半押しで、〈ブースト→HIGH→LOW→SOS→点滅〉切替可能。  
※ブースト持続時間は約10分。  
10分後、自動的にHIGHの明るさに切替わります。



プッシュ式スイッチ

より明るく照らすブースト機能付  
【ブースト点灯:10分】



〈中心照度〉

スポット	(ブースト)	(HIGH)	(LOW)
(5m)	910Lx	300Lx	100Lx
(4m)	1445Lx	460Lx	155Lx
(3m)	2550Lx	820Lx	270Lx
(2m)	5710Lx	1820Lx	600Lx
(1m)	23470Lx	7415Lx	2430Lx

照射角 **20度**

〈中心照度〉

ワイド	(ブースト)	(HIGH)	(LOW)
(5m)	80Lx	25Lx	8Lx
(4m)	120Lx	40Lx	10Lx
(3m)	200Lx	60Lx	20Lx
(2m)	435Lx	135Lx	45Lx
(1m)	1790Lx	530Lx	180Lx

照射角 **80度**

### 〈付属品〉

USB-ACアダプター  
入力 100~240V(50/60Hz)  
出力 DC5V/1.0A



分岐USBケーブル



充電台×2



ストラップ



化粧箱入り

※上記照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。※連続点灯時間とは、当社測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの時間です。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。  
※実用点灯時間とは、初期照度の明るさが10%になるまでの平均値です。※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。  
※到達距離とは、当社計算値により中心照度が1Lxを切るまでの距離です。ご使用になる環境により異なります。