

こんな症状、出ていませんか？

水剥離

水白化

密着不良

ワックス仕上げに関するトラブルが急増しています！

塗り(光沢)
ムラが目立つ
特に2回塗布
した場合



ワックスが
剥がれやすい



キズが
つきやすい



パウダー化が
起こる
白い粉化



水白化が
起こる
水がたれた
部分が白くなる



水剥離が
起こる
水がたれた
部分が剥がれる



！
トラブルの
発生要因

フローリング特性に合ったワックスを使用していない

フローリングにはさまざまな特性があり、それぞれの特性に合ったケミカル(樹脂ワックス、洗剤等)の選択が必要です。床材に適さないワックスを使用すると、ワックスの剥がれなどのトラブルにつながります。

使用上の注意

- 塗布前は、必ず手順に従って、洗剤拭きや洗浄を行った上でご使用ください。これを行いませんと密着や仕上がりに悪影響を及ぼします。
- ワックスを使用する際は、床材メーカー発行の作業手順書または床材Labo. の発行する「新築引き渡し美装作業標準書」等を参照の上、注意してご使用ください。