

UV樹脂加工床材への対応

UV樹脂加工塩ビ系床材対応ベースコート『P-711』と密着強化型高光沢ワックス『超つや密着コート』で培ったUV樹脂加工床材への密着技術を応用し開発。近年、商業施設やファッションテナントで増加傾向にある“UV加工つや消し”床材にも安心してご使用いただけます。

使用上の注意

- ワックスを取り出す前は、つや消し剤を均一に混ぜるため、**必ず容器を振ってください。**
- つや消し剤の分散が不十分な場合、つやが下がらなかったり、塗リムラになることがありますので、容器を充分振った上でご使用ください。特に初めてご使用になる場合には、保管状況に関わらず**容器を上下に5回程度強く振って**からご使用ください。
- 鏡面仕上げ塗装（高光沢）の床材に使用すると塗リムラ等の仕上がり不良になることがあります。
- 床材によっては、質感の変化や密着しないものがありますので、事前に確認の上ご使用ください。

《注意》

つや消し密着コートは、化学系床材専用です。フローリングには『ハイテクフローリングシリーズ』を必ずご使用ください。