

# セラミック床の美観を維持する 『リンレイ セラミック スタイル』

# BEAUTY

セラミックメンテナンスの様々な汚れの問題を解決します。

## POINT 1 タイル表面のポーラス(細孔)に 入り込んだ汚れ

汚れにくいと言われている鏡面仕上げのセラミックタイルも、実際には表面にポーラス(細孔)があり、汚れが入り込みます。このポーラスに汚れが入り込むと除去が大変困難となります。ポーラスの汚れを「セラミック用 強力アルカリ洗剤」と「ベルベットパッド」で除去し、「セラミック用 防汚剤」を処理することにより、汚れの入り込みを防止できます。

## POINT 2 凹凸のあるタイルの汚れ (凹部に蓄積した汚れ)

凹凸のあるセラミックタイルの凹部には汚れが溜りやすく、除去する為には凹部の汚れをかき出すようなパッドやブラシの選定が必要です。蓄積した油汚れなどは、「セラミック用 強力アルカリ洗剤」と「ベルベットパッド」で効率的に除去可能です。また、日常清掃で「セラミック用 中性洗剤」を用いた自動床洗浄機洗浄を行うと、より汚れの蓄積を防止できます。

## POINT 3 目地の汚れ

目地部のモルタルは汚れが浸み込みやすく、また一旦汚れてしまうと除去が非常に困難になります。目地部が汚れる前に「セラミック用 防汚剤」を処理することにより、汚れの浸み込みが軽減され、汚れも除去しやすくなります。

効率的なメンテナンスサイクルで、常にセラミックタイルの美しさを保ちます。

