

エクストラクション方式



洗剤噴射 ▶ 汚水回収

シンプルなウェット洗浄。

手早く、簡単に作業できるクリーニング方式で、洗剤噴射口とバキューム口をもったツールを用い、洗剤をジェット噴射して汚れをカーペットパイルから分離し、直ちにバキューミングする方法です。作業後にドライボンネットを行うと、乾燥を早め、仕上りを良くする効果があるだけでなく、ウィックバックの抑制効果も期待できます。

無発泡性クリーナー

無リン 環境ホルモン PRTR シックハウス 労安法

- エクストラクション方式・ニューエクストラクション方式に適した、洗剤の起泡力を大幅に抑えた洗剤で、回収タンクへの消泡剤添加の必要がありません。
- 従来品よりも再汚染防止効果を高めた新処方です。
- マイルドな中性タイプで、繊維素材を選ばずに使用できます。

標準使用量
600mL/m² (50倍希釈)
1,500m²/1箱



NET.18L

ニューエクストラクション方式



洗剤噴射 ▶ ブラッシング ▶ 汚水回収

効率的に強力洗浄。

エクストラクション方式の短所である洗浄力の弱さを強力なブラッシングでカバーした洗浄方式です。洗剤のジェット噴射→ブラッシング→汚水回収を1工程1台で行います。ロールブラシで掻き上げる方式なので、パイルの傷みが少なくマイルドな仕上がり感を得られます。また作業効率にも優れます。