

ASL-025 w100×h270

加工: 光沢PP貼

Dielines
DO NOT PRINT

表

裏

照射方向が変えられる

通路・せまい場所にフィット

懐中電灯にも
ライトが回転する

RITEX ASL-025

どこでもスリムセンサーライト
DOKODEMO SLIM
SENSOR LIGHT

RITEX
屋内用

どこでもスリムセンサーライト

センサーモード

周囲が暗いとき、人に反応して自動点灯。約10秒後に消灯。(動く人がいる間は点灯が延長されます。)

常時点灯モード

ちょっとした作業や夜間の散歩に。小さく軽量で携帯性バツグン。マグネットでも簡単付け外しできる。

部位説明

表面	ライト可動	裏面	マグネット台
明かりセンサー	人感センサー	電池蓋	付属
本体可動	モード切替スイッチ	鉄板	取付けネジ ×2
ライト可動	高輝度 0.3W×2 LED	コンクリート用プラグ	×2
		両面テープ	×1

使用上の注意

○取付け場所は、もし落下しても安全な場所に取付けてください。落下により発生した機器の破損やラフ等については一切の責任を負いかねます。○電池は3本共に同じ種類の電池、新しい電池を使用してください。○単四形充電電池を使用可能ですが、LEDの光が暗くなり、頻繁に充電しなければなりません。○屋内用ですので、屋外や雨のかかる所、湿気が多い浴室等で使用しないでください。○LED球を直視しないでください。○本機を分解や改造しないでください。

使用方法 (モード切替)

モード切替スイッチの操作方法

センサー 周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、自動点灯します。人がいなくなると約10秒後に消灯します。そのまま人がいると、点灯時間は延長されます。

切 電源を切ります。 **点灯** スイッチを入れている間、点灯します。

センサー探知範囲

探知範囲は、最遠3m×100°の範囲で人や動く熱源を探知します。

取付け高さ1.5m～2m

縦向き約50°

横向き約100°

距離約3m

※表記は本体を図のように垂直に取り付けた場合の探知範囲です。

仕様

電球	0.3W高輝度電球色LED×2 (約30ルーメン、設計寿命約4万時間)	設置場所	屋内
電池	アルカリ単四形乾電池3本 (別売) 市販の単四形充電電池でも使用可能です。	サイズ	本体: 約W35×D41×H185 (mm)
電池寿命	センサーモード: 約100日 (1日10回点灯時) 常時点灯モード: 約7.5時間	重量	約70g (乾電池、マグネット台除く)
探知方式	焦点型赤外線人感センサー	付属品	マグネット台×1
探知範囲	最大約100° 最遠約3m (取付け高さ2m時)	取付けネジ	×2
モード切替	センサー (約10秒点灯) / 切 / 常時点灯	コンクリート用プラグ	×2
		両面テープ	×1

※詳しい内容については、取扱説明書をご覧ください。

発売元 **株式会社 ムサシ**

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440

商品についてのお問い合わせは
フリーダイヤル **0120-080-634** (無料)

AM9:00～PM5:00 (土・日・祭日および当社の休日を除く)
携帯電話からはご利用できません

http://www.634634.jp/

品番: **ASL-025**

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。 Manufactured in China under quality control of MUSASHI INC.

廊下 2方向を照らす

物置

玄関

マグネット台付き

ネジ・両面テープ付
乾電池式 単4アルカリ×3 (別売)

電球色

折り筋

表

RITEX ASL-025

屋内用 どこでもスリムセンサーライト

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後も大切に保管してください。

1. ご使用上の注意

- 取付け場所は、もし落下しても安全な場所に取付けてください。落下して事故や損傷の恐れがあります。また落下による機器の破損やトラブル等の一切の責任を負いかねます。
- 電池は3本共に同じ種類の電池、新しい電池を使用してください。○違った種類の電池、使い古しの電池を混ぜて使用すると、電池の液漏れや、発火の危険があります。
- 単四形充電電池を使用可能ですが、LEDの光が暗くなり、頻繁に充電しなければなりません。
- 屋内用ですので、屋外の雨のかかる所、湿気が多い浴室等で使用しないでください。
- LED球を直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。
- 本機に強い衝撃を与えたり、分解・改造しないでください。○故障や破損の原因になります。
- センサーは周囲の明るさと温度変化を探知するので、以下の場所で使用すると、誤動作や動作しないときがあります。
 - 風などで揺れる植物やカーテン、犬猫等の小動物の近く
 - エアコン等の送風を受ける場所
 - 大理石の床や壁等の光の反射を強く受ける場所
 - 強い振動を受ける場所
 - ガラスや壁ごしのところ
 - 電波器具の近く
- 本機の下に貴重品等を置かないでください。

2. 電池の入れ方

- 電池蓋の両サイドを押し上げ、蓋を外します。
- 新しいアルカリ単四形乾電池3本 (別売) を極、極を正しく合せて取付けます。
- 電池蓋をしっかり閉ませ取付けます。
- 必ず3本共に同じ種類の新しいアルカリ単四形乾電池を使用してください。

3. マグネット台と本体の取付け方法

鉄板の壁等に取付ける場合

マグネット

平らな鉄板に取付けてください。

木材の壁等に取付けネジを締め込む場合

取付けネジ

木材の壁はφ3mm、アルミ板、薄鉄板の場合はφ3.3mm、コンクリートプラグを挿入するにはφ6mmの下穴を取付けネジ穴の位置にドリルで開けてから取付けネジを締め込みます。

RITEX ASL-025

壁面に両面テープで取付ける場合

保証書

1. 接着面の汚れや、水分、油分をふき取り、よく乾かします。

2. マグネット台に両面テープを貼り付けて、凸凹のない、なめらかな面にプレートを貼り付けます。○接着面に触ったり、貼り直したりすると、接着力が落ちます。

3. テープ本来の接着力が出るまでに約24時間かかります。それまで、マグネット台に本体を貼付けたりしないでください。

※壁紙や凸凹面には使用できません。はがす際は接着面を濡めたり、のり残りの場合がありますので、あとが残っても差し支えない場所で使用してください。

※本体を頻繁にマグネット台から取外す場合は、「木材の壁等に取付けネジを締め込む場合」を参照して取付けネジでマグネット台を取付けてください。

※本体の電池蓋にある鉄板を左記の方法で取付けたマグネット台に貼り付けてください。

5. 仕様

電球	0.3W×2 (高輝度電球色LED、設計寿命約4万時間 ※1、全光束約30ルーメン)
電池	アルカリ単四形乾電池 ※市販の単四形充電電池でも使用可能です。
電池寿命	センサーモード 約100日 (1日10回点灯時) ※使用環境や電池の性能により異なります。
	常時点灯モード 約7.5時間 ※使用環境や電池の性能により異なります。
探知方式	焦点型赤外線人感センサー
探知範囲	最大約100° 最遠3m (取付け高さ2m時)
モード切替	センサー (約10秒点灯) / 切 / 常時点灯
設置場所	屋内
サイズ	約W35×D41×H185 (mm) ※マグネット台取付け時
重量	約70g (乾電池、マグネット台除く)
付属品	マグネット台×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×2、両面テープ×1

※1 LED球は交換できません。LED球の寿命は設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。LED素子にはバランがあるため、同じ品種のセンサーライトでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

6. 保証書

この製品は、優れた技術と部品で製造され、厳密な検査を経て出荷されたことを証明し、下記の規約により売店から購入した日から6ヶ月間、その品質を保証します。

持込修理

- 通常使用により、万一材料及び組立工程における欠陥が生じた場合は、本保証書により、無償で新品と交換または修理をいたします。ただし、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障につきましては本保証書は適用されません。
 - ① 取扱上の不注意、誤った使用方法。
 - ② 天災・火災等。
 - ③ お買上げ後の輸送・移動・落下等。
 - ④ 保存上の不備。
 - ⑤ 弊社指定の修理人以外による修理または改造。
 - ⑥ 本製品本来の使用目的以外の使用。
- 使用に伴う部品の消耗には保証の適用はされません。
- 運送料及び梱包料等の諸掛り費用は、お客様ご負担とさせていただきます。 ※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となりますのでご注意ください。 記入のない場合は、ご購入の販売店にお申し出ください。
- 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。 5. 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 本証は、再発行いたしません。

上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、ご購入年月日、店名等を証明するものをご持参ください。

発売元 **株式会社 ムサシ**

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440
Eメール: info@musashi-inc.com
ホームページ: http://www.634634.jp

お見積り・お問い合わせは
フリーダイヤル **0120-080-634** 携帯からは
079-429-5634 (受付時間 朝9:00～夜9:00 (土・日・祭日および当社の休日を除く))