

業務用 油脂 強力洗剤

マルチリムーバー

アルミ対応 あぶらおとし

【アルミに使える新処方】

【非劇物】

アルミ材質を傷めない特殊処方！ 頑固なあぶら汚れを素早く強力に洗淨！

アルミを傷めない

【浸漬試験(材質影響を確認)】

10倍液に72時間浸漬



アルミ対応 あぶらおとし	未処理品	当社従来品
腐食無し		腐食あり

テフロン型も傷めない

【浸漬試験(テフロンコーティングへの影響を確認)】

テフロンコートアルミフライパンにカッターで傷を付け、原液に36時間浸漬



アルミ対応あぶらおとし⇒腐食無し



当社従来あぶらおとし洗剤⇒腐食あり

注！：テフロンコーティングの長期的な持ちを保障するものではありません。

- 【用途】
- ・レンジ、オーブン、フライヤー等の加熱調理機器類に焼きついた油汚れの除去
 - ・レンジフードや壁にこびりついた油汚れの除去
 - ・焼き型や鉄板、グリルにこびりついた油汚れの除去
 - ・床にたまった頑固な油汚れの除去
 - ・その他しつこい油汚れの除去

【液性】・アルカリ性（非劇物）

【使用方法】・汚れに直接スプレーし、ブラシやスポンジで洗ってください。
蓄積した汚れやコゲ汚れには5分ほどおくと効果的です。



20kg/QT



4kgポリ×4本/箱

納得の洗淨力！まずはお試しください！

YUKI
YUKI CHEMICAL CO., LTD.

業務用 油脂 強力洗剤

マルチリムーバー

アルミ対応 あぶらおとし

【アルミに使える新処方】

《特徴》

- ・「アルミ対応あぶらおとし」は、アルミにも使える特殊処方の洗浄剤です。
- ・油やコゲ汚れを素早く強力に落とします。

- I. 洗浄時間短縮 : 優れた洗浄効果で短時間の作業が実現します。
- II. 異物混入防止 : 優れた洗浄力とすすぎ性で、異物の残留リスクを軽減します。
- III. 設備保護 : アルミ材質はもちろん、設備を傷めません。

《仕様》

- ・外 観 : 緑色液体
- ・標準使用濃度 : 原液～数倍 (汚れに応じ数倍に希釈して使用してください)
- ・性 状 : アルカリ性
- ・荷 姿 : 20kg/キーバーナー、4kgポリ×4本/箱

《使用方法例》



1 専用泡スプレーを使用し洗浄対象面から20～30cm位離してスプレーします。



2 そのまましばらく放置します。(普通の汚れは1～2分、蓄積汚れやは5分ほどおくと効果的です)



3 汚れが浮き上がってきたらスポンジやブラシなどでこすり洗いしてください。



4 洗浄後は水で十分にすすいでから、フキンやペーパーで水気を取ってください。

【オプション】



専用泡スプレーヤー 500ml

《取り扱い上の注意》

- ・大理石、木製品、その他吸水性のある材質には使用できません。
- ・原液または使用液が目に入った場合、流水で洗い流して下さい。その後眼科医の処置を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合、流水で洗い流して下さい。
- ・その他注意点は、安全データシートをご確認の上ご使用ください。
- ・テフロンコーティングの長期的な持ちを保障するものではありません。

【製造元】



有希化学株式会社

〒950-0322 新潟市江南区両川2丁目3927番17
TEL : 025-282-9333 FAX : 025-282-9331