

KAMIKAZE ICE VEST

# 神風 ICE VEST

ice vest cools the body by circulating ice cold water

特許出願中

インナーアイスベスト

凍らせたペットボトルで冷やす!

650ml ペットボトル 2本までOK

約2時間 冷却持続

最大までさらに長時間 冷却可能 (000-9900 参照)

瞬時に冷える! 冷水が約30秒で全体に流れ渡る

フィットスタイル インナータイプ&サイドマジックテープで体にフィット



バッテリー約7時間持続 9600mAhバッテリー1台付

最新のモバイルバッテリーでも 使用可能なUSB接続



スイッチ1つで オンオフ切替の簡単操作



サイドマジックテープで 締め付け具合を 自在に調節可能



3600mlの冷水を入れます。 凍らせたペットボトルを入れるだけ! ペットボトルは、500~650mlタイプを 使用いただけます。 ペットボトル1本で約2時間冷却可能! 最大までさらに長時間の持続も可能。



キャップを開けて準備完了!

# 神風 ICE VEST

ice vest cools the body by circulating ice cold water



パッケージ

製品内容 詳しくは取扱説明書をご覧ください。



※本品に充電用 AC アダプターは付属していません。



折り畳みバッグ入れ

凍らせたペットボトルで冷やす! 650ml ペットボトル 2本までOK

インナータイプなので、 上から作業着を着る事も出来ます。

## YSR-NV

機種・カラー: YSR-NV-M/L/SET M/L 4334587 781558  
YSR-NV-L/L/SET L/L 4334587 781565

※アイスベストの構造 (インナータイプ) によって異なります。 折りたたみ収納はできません。 折りたたみサイズは約25cm x 25cmです。

| 品名             | サイズ | JANコード         |
|----------------|-----|----------------|
| YSR-NV-M/L/SET | M/L | 4334587 781558 |
| YSR-NV-L/L/SET | L/L | 4334587 781565 |

※アイスベストの構造 (インナータイプ) によって異なります。 折りたたみ収納はできません。 折りたたみサイズは約25cm x 25cmです。

前後の冷却ユニットで 冷えた水を巡らせる 冷却循環構造

手洗いOK

正面

背面

前後の冷却ユニットで 冷えた水を巡らせる 冷却循環構造

手洗いOK

※使用上の注意※

●使用前に必ず取扱説明書を読んでください。本製品の安全に使用するための重要な事項が記載されています。必ず、取扱説明書の内容をよく読んでください。また、本製品の安全に使用するための重要な事項が記載されています。必ず、取扱説明書の内容をよく読んでください。また、本製品の安全に使用するための重要な事項が記載されています。必ず、取扱説明書の内容をよく読んでください。

●使用上の注意※

●使用前に必ず取扱説明書を読んでください。本製品の安全に使用するための重要な事項が記載されています。必ず、取扱説明書の内容をよく読んでください。また、本製品の安全に使用するための重要な事項が記載されています。必ず、取扱説明書の内容をよく読んでください。