

## 仕様一覧表

### ロガーボックスセット LOG - S

主な仕様	
型名	LOG - S (笠10枚)
外観寸法	184(幅) × 259(奥行) × 381(高さ)mm 61配管取り付け時
センサー取付部内寸	40 × 140(深さ)mm
ボックス部内寸	110(幅) × 70(奥行) × 40(深さ)mm
コードブッシュ内径	10mm
主要部材質	笠 : AAS樹脂(アクリルニトリル・アクリルゴム・スチレン共重合体)製 取付金具: アルミ製 ネジ類 : ステンレス製/スチール製 ボックス : ABS樹脂製
木製百葉箱基準の器差区分別出現率(参考値)	±0.3 以下 : 7.7% ±0.4 ・ ±0.5 : 12% ±0.6 以上 : 11%
データロガー(別売)の取付方法	データロガーはデータロガー取付プレートによりボックス内に固定する センサーケーブルはコードブッシュを通して外部に配線する センサーはシェルター内のセンサー固定フックに引っ掛けぶら下げる
付属品	データロガー取付プレート コードブッシュ センサー固定フック(センサー取付部内に固定)
オプション品	データロガー おんどとり Jr. Wireless (RTR-53, RTR-57U)