

トヨフッソホース採用事例

ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用し、耐薬品性に優れたホースです。



食品・飲料工場

シリコンホースで
カレー味の食品搬送をされていて…

毎回洗浄しているが
流体の色が残りやすい、



採用結果

汚れが付着しにくいトヨフッソホース
に変更したことで、**洗浄時間の短縮**
に繋がった。

ホース内も汚れにくくなるため、
ホースの交換頻度も減る見込み。

医薬・化粧品・化学工場

溶剤系インクを使用していて…

ホースが硬くなり
ひび割れも発生した、



採用結果

トヨフッソホース（4フッ化）に変更
したことで、溶剤への耐久性が良く
硬化しにくくなった。
**硬化しにくく、耐久性があるため、
交換頻度が減り、生産性も向上**した。

半導体・精密機器工場

塩ビホースで
研磨剤のシリカを搬送していて…

ホースに流体が付着し
ラインが止まってしまう、



採用結果

非粘着で撥水性の良いトヨフッソ
ホースに変更した。
**1ヶ月経過してもホースの付着に
よるライン停止がなく良好で、
トラブル解決**につながった。