

商品名

ワンランク上の卓上シーラー（冷却ランプ搭載）



NL-403J



NL-403JC-5



NL-303J



NL-303JC-5



NL-203J



NL-203JC-5



NL-103J

①シール中（赤ランプ点灯） ②冷却中（緑ランプ点灯） ③シール完了（ランプ消灯）



●冷却ランプ搭載<NEW> 綺麗で安定したシールを実現

ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。瞬間通電式（インパルスタイプ）のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。

●高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。

【対応素材】ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート

●握りやすいグリップ

手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。

●堅牢なアルミダイキャストボディ

本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。

●豊富なサイズバリエーション

シール長は100mm～400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。

製品仕様

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。本体重量に電源コードは含みません。

	NL-103J	NL-203J	NL-303J	NL-403J
標準価格(税抜)				
シール寸法	2.5mm×100mm	2.5mm×200mm	2.5mm×300mm	2.5mm×400mm
電圧	AC100V 50/60Hz			
消費電力	210W	400W	660W	730W
溶着部温度	180℃	230℃	280℃	280℃
シール時間	0.4～2.0秒	0.4～2.0秒	0.5～2.0秒	0.5～2.5秒
シール能力	PE 0.5mm	0.5mm	0.6mm	0.6mm
	PP 0.3mm	0.35mm	0.4mm	0.4mm
本体寸法(mm)	幅80×奥行228×高さ200	幅85×奥行325×高さ230	幅92×奥行455×高さ280	幅92×奥行545×高さ290
本体重量	約1.4kg	約2.4kg	約3.8kg	約4.9kg
個装寸法(mm)	幅100×奥行260×高さ175	幅100×奥行345×高さ190	幅115×奥行485×高さ200	幅115×奥行585×高さ200
個装重量	約1.7kg	約2.8kg	約4.4kg	約5.5kg
外装寸法(mm)	幅540×奥行320×高さ370	幅360×奥行330×高さ410	幅500×奥行360×高さ425	幅610×奥行250×高さ430
外装重量	21.5kg	18.5kg	27.5kg	24kg
梱包個数	12個	6個	6個	4個
JANコード	4905058411401	4905058411418	4905058411425	4905058411432
付属品	ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚			

	NL-203JC-5	NL-303JC-5	NL-403JC-5
標準価格(税抜)			
シール寸法	5mm×200mm	5mm×300mm	5mm×400mm
電圧	AC100V 50/60Hz		
消費電力	540W	660W	880W
溶着部温度	240℃	240℃	220℃
シール時間	0.6～3.5秒	0.6～3.2秒	0.6～3.2秒
シール能力	PE 0.6mm	0.6mm	0.6mm
	PP 0.4mm	0.5mm	0.5mm
本体寸法(mm)	幅92×奥行380×高さ265	幅92×奥行470×高さ280	幅92×奥行570×高さ285
本体重量	約4kg	約5kg	約5.5kg
個装寸法(mm)	幅115×奥行410×高さ220	幅110×奥行505×高さ220	幅110×奥行610×高さ220
個装重量	約4.4kg	約5.5kg	約6.1kg
外装寸法(mm)	幅430×奥行250×高さ470	幅530×奥行250×高さ470	幅630×奥行240×高さ470
外装重量	19kg	23.5kg	26kg
梱包個数	4個	4個	4個
JANコード	4905058411449	4905058411456	4905058411463
付属品	ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚		

全機種共通

生産国	台湾		
電源コード	有効長 1.8m		
材質	本体ケース・圧着レバー：アルミダイキャスト 圧着レバーノブ：メラミンフェノール樹脂	圧着シリコンゴム：シリコンゴム ヒーター線：NCHR	
発売予定	2021年10月		

株式会社 石崎電機製作所

東京 営業所 TEL (03) 5687-7031

大阪 営業所 TEL (06) 6541-3893