

AQUENEIOUS CAMP 85 | アクエネオス キャンプ 85

トランクケース型水発電機

長期停電に備える外出時や携帯用

停電・BCP対策

非常用電源

セルフ防災

アウトドア

最大出力

85w



インバーター

[インバーターより家電品を使用]



USB 給電

[USBポート×10台分]

電力表示

[V電圧、A電流、W出力、Wh積算電力量]

[型番 : AQ-CM85]



乾電池・充電不要



塩水を入れるだけで発電



メンテナンス不要



カートリッジ交換で繰り返し使える



音が静かで騒音なし



実用新案取得済み

使い方

1. 塩水を入れる

海水、雨水、泥水、尿、
どんな水分でもOK

2. スイッチオン

スイッチでカンタン切替

3. 発電

約20時間

4. マグネシウム カートリッジ交換

繰り返し何度でも発電

使用例



LED ライト
[4W~30W]



スマートフォン
[10W~15W]



ノート
パソコン



デスクトップ
パソコン



冷蔵庫



扇風機



電気毛布



液晶テレビ

* 製品によっては、使用できない場合もあります。

導入例



自治体



避難所



病院



介護施設



オフィス



商業施設



一般家庭



アウトドア施設

付属品



水容器
[10L]



漏斗
[1個]



おそうじブラシ
[1本]



計量カップ
[100g]



インバーター
[コンセント使用可]



取扱説明書
[1年間保証書付き]

仕様

サイズ	250mm × 285mm × 500mm
重さ	11kg / 稼働時 (加水後) :17kg
塩水容量	水 : 6L / 塩 : 600g (塩水濃度 8~10%)
最大出力	85W (新品マグネシウムで発電開始 1 時間後から 2 時間 ^{*1})
定格出力	70W (連続 20 時間 ^{*2})
出力電圧	ジョンソンターミナル 12V 7A
USB	USB 出力 10 個 5V × 2.1A 合計 14A
電力計	現在の発電電力表示と積算電力を表示
電気容量	1400Wh / マグネシウム 1 組
稼働時間	70W 出力を約 20 時間 ^{*3}

*1 使用条件や使用状況により変動

*2 300Wh から 350Wh 毎に一度塩水の交換が必要 (出力 70W 連続運転の場合は 4 ~ 5 時間毎)

*3 1400Wh (出力 70W 連続運転時 20 時間) でマグネシウムが消耗して発電終了となります。
使用条件や使用状況により変動