

TECHNICAL INFORMATION

『抗菌性』に優れた万能洗浄剤

**モレスコ
ツールメイト TA-400Y**

特徴

本油剤は皮膚への刺激性が低く、生分解性に優れた原料を使用することで、環境負荷の少ない低公害性の洗浄剤となっております。
また、無機系添加剤を含有していないので洗浄後の白粉も発生いたしません。

使用法

- ・洗浄方法 浸漬揺動、モップなど
- ・濃度 1～10%使用
- ・温度 室温～60℃
- ・適用素材 鉄・非鉄系金属、プラスチック、機械設備、床、壁など
- ・適用汚れ 金属加工油全般、グリース、タイヤ痕など



性状

・原液性状

		代表性状
外観		蛍光緑色透明
密度	15℃ g/cm ³	1.01
引火点	℃	なし

・希釈液性状 (20倍)

外観		無色透明
pH		9.0～9.5

原液



希釈液



荷姿

180kgドラム缶、18kg角缶

使用上の注意

本剤はアルカリ性のため取り扱いには保護眼鏡や保護手袋を着用して下さい。
皮膚に付着した場合、あるいは誤って眼に入った場合には大量の水で洗い流し、
特に眼の場合は医師の手当てを受けて下さい。

株式会社 MORESCO

Customer Center

TEL : 06-6262-3385

E-mail : customercenter@moresco.co

URL : <http://www.moresco.co.jp>

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe, Japan

TEL: +81-78-303-9010 FAX: +81-78-303-9020

Osaka Branch: 3-2-15, Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka, Japan

TEL: +81-6-6262-3310 FAX: +81-6-6262-3327