

## ラバーコーン

リサイクル品

φ80

H825



在庫問合せ



### RC-80(KC)

ダークブラウン

寸法 φ80 H825  
重量 約4.1kg

### RC-80(KN)

グレーベージュ

寸法 φ80 H825  
重量 約4.1kg

### RC-80(R)

オレンジ

寸法 φ80 H825  
重量 約4.1kg

### RC-80(G)

グリーン


寸法 φ80 H825  
重量 約4.1kg

### RC-80(Y)

イエロー

寸法 φ80 H825  
重量 約4.1kg

### RC-80



材質/リサイクルゴム  
塗装/アクリルウレタン樹脂塗装  
+ガラスビーズ  
芯材/コイルバネ+クサリ

### 再帰反射塗装



車のライトが当たると塗装面全体が反射します。

### 耐久性

リサイクルゴム弾性と可倒自立機能



### ■ コンパクトアンカーと接着剤

#### による簡単施工



埋設アンカーはコンパクトな1本脚構造を採用。簡単施工で設置可能です。また、取外した際も路面側に部品の出っ張り等が生じない安全構造です。(標準150mmアンカー)

#### 施工要領 (接着剤が別途必要になります。)



1. 位置を決めドリルでφ35mm深さ200mmの穴をあけます。



2. 穴内の石粉を取除き、液性工ボキシ樹脂接着剤を約70%程度流し込んでください。



3. 離型紙が付いていることを確認し、底面を舗装面に密着させるように上部を穴に押し込みます。樹脂が硬化するまで養生をしてください。

### 再帰反射塗装

#### スーパーハイフレコート

車のライトが当たると塗装面全体が反射します。

