


# ■ フラッグポール(ハンドル型テーパーポール)

## ハンドル型 テーパーポール手動式 (ワイヤー内蔵)

ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいております。パイプに内蔵したワイヤー巻取ドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造となっております。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しております。

### 冠頭部(付属品)



風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みです。

### 旗金具(付属品)



ワンタッチで旗の大きさに合わせてスライドできる旗取付金具です。

### フリーリング(付属品)



リング自体がおりもりとなっているため、おりもりがポールを打つ音がしません。

ポール高さ	φA	B
5m~10m	160	65
11m~15m	210	86

### ■ハンドル型テーパーポール手動式

ポール高さ H	埋込式		ベース式		重量 (kg)	ポール径 先径φD1 地際径φD2	
	型式	型式	型式	型式			
5m	FHH-5U	FHH-5BS			15	60 100	
6m	FHH-6U	FHH-6BS			18		
7m	FHH-7U	FHH-7BS			20		
8m	FHH-8U	FHH-8BS			26		
9m	FHH-9U	FHH-9BS			30		
10m	FHH-10U	FHH-10BS			37		
11m	FHH-11U	FHH-11BS			59		
12m	FHH-12U	FHH-12BS			64		
13m	FHH-13U	FHH-13BS			79		85 140
14m	FHH-14U	FHH-14BS			97		
15m	FHH-15U	FHH-15BS			109		

地上用(設置高地上15m未満)です。  
沖縄県・鹿児島など強風地域についてはハンドル型テーパーポール特別仕様をご使用ください。  
重量(約)kgは埋込式のポール本体重量です。

- ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しております。
- ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。
- 標準施工以外のときは必ずご相談ください。
- 最大瞬間風速15 (m/sec) 以上の場合は旗の使用を避けてください。

