



# 超音波式加湿器 HUMIC III

## ヒューミックⅢ USM1001

毎日使うものだから、  
使う人のことを考えてつくりました

**移動  
ラクラク**  
ストッパー付  
キャスター



ヒューミックⅢ  
USM1001



### パワフル

1時間あたり約0.8L噴霧



### 大容量

9Lタンクで 強運転 11時間  
弱運転 22時間



### コスパ

1日8時間運転で約26円  
※ 1kW = 25円として計算



### 安全・安心

高性能な銀イオン抗菌剤付属

超音波式加湿器ヒューミックに搭載されている

#### 銀イオン抗菌剤の効果

密閉容器に水・菌・抗菌剤をそれぞれ投入し、一定時間ごとに水を採取、寒天培養後、細菌数を測定。

大腸菌、緑膿菌、サルモネラ菌、レジオネラ菌、一般菌でそれぞれ試験を行い、抗菌効果を確認。また、急性系統毒性試験、皮膚一次刺激性試験、変異原性試験を実施し、人体への安全性を確認。  
(日本食品分析センター調べ)

**100%**  
投入した菌の  
残存率

6時間経過後には菌が  
検出されませんでした

**≒99%**  
抑制




仕様

加湿能力	強運転	L/hr	0.8
	弱運転	L/hr	0.4
加湿面積	畳 <sup>※1</sup>		約 22
タンク容量	L		9
電源	V		AC100
消費電力	強運転	W	130
	弱運転	W	70
運転音	dB		45 前後
寸法 (D×W×H)	mm		301 × 333 × 600
製品重量(乾燥質量)	kg		約 15

※1 (社)日本電機工業会規格 (JEM1426) に基づくプレハブ洋室の場合

販売代理店:



オリオングループ

製造元:

豊かな明日を切り開く熱の技術



**リオン熱学株式会社**

ホームページアドレス: <http://www.rion-tpe.co.jp>

お問い合わせ:

株式会社 **ミクニライフ&オート**

〒349-1145 埼玉県加須市間口456-1

TEL: 0480-31-8541

mail: [fukushi@mikuni.co.jp](mailto:fukushi@mikuni.co.jp)

☑ 200806 DG