

エヴァタック LBP の使用上のご注意

1. レーザープリンター専用の印刷用紙ですので、使用される際は以下の設定をしてください。
(プリンターメーカーにより文言の表現方法は異なります。)
◎用紙設定は[厚紙]にし、その中でも一番厚いものに設定してください。
(用紙は手差しトレイ設定。用紙方向はA4サイズは長辺、A3サイズは短辺を給紙口に向けてセットしてください。)
★印が裏面です。そこには印刷できません。
両面印刷設定がある場合は[裏面]または[厚紙 2 面目]を選択してください。
2. 施工後 1～2 日目後から粘着力が最大になり剥離するまでその力が持続されます。
施工する際には設置面の汚れや水滴を拭き取ってから貼ってください。また、水ばり施工の場合は、完全に水滴を抜き取ってください。汚れやワックス、水滴等で粘着効果が損なわれます。
3. 装着・剥離作業をする際は被着体の温度にご注意ください。熱を帯びている時に作業してしまうと粘着層に異常をきたす事があります。特に車両等の場合には屋内または日陰で作業してください。また剥離の際には被着体によって強りに貼り付く場合があるため、ゆっくり剥がしてください。(勢いよく剥がすと基材が裂ける場合があります。)
4. 下記の材質には貼らないでください。可塑剤等に反応し剥離できなくなる場合や剥し痕が残る場合があります。材質の物性がご不明な場合は事前にテストして頂くことをお勧めします。
■塩化ビニール(PVC) ■ポリカーボネイト製品(PC) ■軟質ビニール製品(SV) ■粉体塗装面
■有機溶剤 ■アクリルボード(押出製造されたもの) ■蝟、グリースなどの油脂コーティング
5. サビ、キズ、経年劣化のあるところには貼らないでください。
強りに貼り付く為剥す際に表面の塗料等を剥してしまう場合がありますので必ず施工前にご確認ください。
6. 適した保存環境下で保存いただかない場合、変色する場合や本来専用紙が持っている性能を十分に発揮させることができないことがありますので、高温多湿、直射日光を避けて暗所に保存するようにしてください。
7. 万が一不測の事態が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

社名:株式会社 NA ロット

〒111-0032 東京都台東区浅草 5-25-6 4F

[TEL/03-5849-4137](tel:03-5849-4137) [FAX/03-5849-4139](tel:03-5849-4139)

URL <http://www.na-lot.com>

お問い合わせ先 info@na-lot.com