

エヴァタックLBP 白光沢

製品特長

- 特殊樹脂を使用しているため、経年劣化なくキレイにはがせます。
- ガラス・鏡・金属・車（側面）・タイル・大理石・PP加工品などの平滑面にしっかりと貼れます。
- レーザープリンター、コピー機でご使用いただけます。

- 耐水性・耐摩耗性に優れているので、ラミネートなしでも屋外で使用できます。
- 耐熱性に優れているので、印刷時に機械の内部で粘着が抜け出す心配はありません。
- 貼り付け後は-20℃～80℃の環境下でも使用が可能です。
(貼り付ける際は低温・高温を避けてください)

使用上のご注意

- 本製品はレーザープリンター、コピー機専用です。それ以外の機器ではご使用になれません。
- 用紙を印刷する際は「厚紙」または「タック紙」設定にしてください。ご使用の機器の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量をご確認の上ご使用ください。
(機種により使用できる厚さ・坪量が異なります)
- 印刷の際は必ず予差トレイから1枚ずつ給紙してください。給紙方法についてはプリンター、コピー機の取扱説明書でご確認ください。
- 印刷面に汚れや傷をつけないように用紙の端を持つようにしてください。
- 用紙に折れや反りができないように取り扱いにご注意ください。反りがある場合は平らな状態に戻してからご使用ください。
- プリンターの機種や使用環境の違いにより、印刷の仕上がりに差が出る場合があります。特に塗りつぶし面積が大きい場合、ややかすれた色になる場合があります。
- プリンタードライバのバージョンによって、用紙設定・モード設定が変わる場合がありますが、その都度最適な設定でご使用ください。
- 印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってはトナーの退色や素材の変色の可能性がありますので、「キレイ」を保持するために定期的（3ヵ月程度）な貼り替えをおすすめいたします。
- 皮革・木材・扉面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
- 貼り付け面の水分や油分、ホコリなどの汚れをよく拭き取ってから貼ってください。
- エヴァタックLBPの粘着面と粘着面の接触にご注意ください。お互いの粘着力ではがれなくなります。
- 貼る際には、ゆっくりと空気を押し出すように貼ってください。また、水貼りをされる場合は出来る限り水滴を押し出してください。
- 貼りはがしの際は被着体の温度にご注意ください。熱を帯びている時にはがすと、粘着層に異常をきたす場合があります。特に車内などは屋内または日陰で作業してください。
- 被着体によっては強力に貼り付くため、ゆっくりはがしてください。(勢いよくはがすと基材が剥ける場合があります)
- 下記の材質には貼らないでください。可塑剤などに反応してはがせなくなる場合やはがし痕が残る場合があります。
(材質の特性がご不明な場合は事前にテストして頂く事をおすすめいたします)
- 塩化ビニル製品(PVC) ●ポリカーボネイト製品(PC) ●軟質ビニル製品(SV) ●粉体塗装面
- 有機溶剤 ●アクリルボード(射出成型されたもの) ●乳、グリースなどの油膜コーティング
- サビ、キズ、経年劣化のあるところには貼らないでください。
- 用紙が低温の場合、定着不良を起こす場合があります。特に寒い時期はご使用前に、用紙を常温に放置し、用紙の温度を上げてご使用ください。

裏紙の簡単なはがし方



粘着力試験結果

被着体	材料	単位	平均剥離強度					
			80℃ 100h	剥離形態	-20℃ 720h	剥離形態	60℃使用後 254h	剥離形態
①ガラス板	白光沢	N/24mm	3.24	良好	1.54	良好	2.59	良好
②自動車ボディ	白光沢	N/24mm	7.63	良好	5.25	良好	7.65	良好

- ＜免責事項＞
- ・品質には万全を期しておりますが、万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい商品とのお取り替えいたします。それ以外の責任はご負ってください。
 - ・本製品は光や湿度条件によって変色、剥離する場合がありますが、この点についてはお取り扱い、その他の場合はご留意ください。
 - ・万一不測の事態が生じた場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
 - ・製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
 - ・このパッケージに記載されている各項目は、機器やソフトウェアの状況変化により、それぞれ異なる場合がありますのでご了承ください。

エヴァタックLBPの貼り方手順(水貼り) ※水貼りする事でよりきれいに貼る事ができます



保管上のご注意

- 直射日光や長時間照明にあたる場所、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- 未使用の用紙は必ずパッケージに戻し、封をした状態で保管してください。
- 用紙の上に重いものを乗せずに保管してください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

警告

- 用紙をなめないでください。
- 幼児の手の届く場所に保管しないでください。のどに用紙をつまらせる可能性があります。
- 用紙の端で手を切らないようにご注意ください。
- 用紙をはがしたり一度プリンターやコピー機に通した用紙、折れや反りのある用紙はプリンターやコピー機に挿入しないでください。機械の内部を傷つける恐れがあります。

商品に関するお問い合わせ

株式会社NAロット
http://www.na-lot.com
9:00-17:00 土・日・祝日・年末年始等を除く

Mail: info@na-lot.com
TEL: 03-5849-4137
FAX: 03-5849-4139

