

ご使用前に必ずお読みください

## 生体用ゴム電極 Sotto ファブリック+ 製品説明書

### 1. 使用上の注意

- 人体・動物の眼・粘膜への接触および、傷口への長時間接触は避けて下さい。
- 人体・動物用の医療用具用途には使用しないで下さい。
- 湿疹、アレルギー、喘息をお持ちの方は、皮膚の炎症やアレルギーが引き起こされる可能性が高くなります。接触部の肌に赤みや炎症が見られる場合は速やかに使用を中止して下さい。
- 装置・機器の故障および作動不良が、直接または間接を問わず、生命、身体、財産などへの重大な損害を及ぼすことが通常予想されるような極めて高い信頼性を要求される機器には使用しないで下さい。
- 電気刺激用途ではピリピリ感じる場合がありますので、出力電流は最低目盛からお試し下さい。また、心臓に近い部位では使用しないで下さい。
- 製品は任意の形状、大きさにカットして使用可能です。また、衣類等への縫製や、適切な接着剤による固定が可能ですが、無理に引っ張ったり、力をかけると導電率・耐久性が低下する恐れがありますので、取扱いには充分ご注意下さい。
- 導電率低下、耐久性低下に繋がる恐れがありますので、アイロン、衣類乾燥機等、高温になる機器をご使用になる場合は、短時間かつ 100℃未満の温度条件に設定して下さい。

### 2. 保管条件

- 製品は、直射日光高温を避け冷暗所で保管して下さい。

### 3. 製品保証

- 正常に保管された購入後1年以内の未使用製品に明らかな欠陥があった場合は、代品と交換させていただきます。

### 4. 注意事項

- 現時点で製品は暫定工程品です。当社都合で販売を中止することがあります。
- 製品を強く擦ると色移りします。特に洗濯時は洗濯ネットを使用して、淡色物と一緒に洗わないで下さい。ドライクリーニングはしないで下さい。
- 食品や食器用途ではありません。口に入れたり飲み込んだりしないで下さい。
- 製品を廃棄する場合には、国および各自治体の法令に従って廃棄して下さい。
- WEB 画面やカタログのデータは、規格値および保証値ではありません。また、内容は改良のため、断りなく変更する事があります。
- 本製品説明書記載内容を転載する時は事前に当社の承認を必要とします。
- 海外への転売は禁止です。

### 5. 免責事項

- 当製品のご使用により生じた事故および損害について当社は一切の責任を負わないものとし、賠償の義務も負わないものとします。
- 使用者が当製品のご使用により、第三者に対して損害を与えた場合も当社は一切の責任を負わないものとし、賠償の義務も負わないものとします。
- 本製品のご使用においてはいかなる特許に対しても抵触しないことを保証するものではありません。

販売元：関西NOK販売株式会社

営業部 営業1課

〒564-0052

大阪府吹田市広芝町10番8号

江坂董友ビル8階

TEL: 06-7632-6601 FAX: 06-7632-6605

製造元：NOK株式会社

〒105-8585

東京都港区芝大門1丁目12番15号