

LED照明拡大鏡

LSKワイド

Enhanced functions and addition of lineup

WIDE LENS
with
AR COAT



LSK WIDE Series

LSK ワイドシリーズは本来の高性能を最大限に発揮するためにリニューアルしました！

円形レンズ採用の照明拡大鏡として、様々な新機能とお求めやすい価格を高次元で融合した製品です。

Φ150 の大口径レンズにARコート※を標準化しました。 ※AR コートはレンズへの写り込みを抑える効果や透過率の向上、目の疲労なども軽減されます。

倍率は交換可能なワイド 2 倍 AR、ワイド 3 倍 AR、ワイド 4 倍 AR をご用意しています。

シリーズラインナップも充実させ、あらゆる作業環境へ対応します。

シリーズラインナップ



◆テーブルスタンド式
デスクに置いた状態で自立する
テーブルスタンド式の製品です。



◆ライトボックス式
レンズ周囲の落射照明と、ボックス部の
透過照明の2つの照明を持つ製品です。



◆フリーアーム式
デスクなどにクランプして使用
するフリーアーム式の製品です。



◆コンパクトフリーアーム式
デスクにクランプして使う、
フリーアーム式の製品です。



◆デスクホルダー式
作業台等に直接ネジ止め固定する
フランジベースを装備した製品です。



◆デスクホルダー固定式フリー
アーム
作業台等にネジ止め固定して使用
するフランジベースを装備した
フリーアーム式の製品です。



◆マグネットスタンド式
鉄製天板等に付属のマグネットスタンド
の磁力で固定し、使用する製品です。



◆ロングバー式
クランプでデスクに固定して使用する
製品です。

仕様

製品名：LED照明拡大鏡 LSKワイドシリーズ
レンズ：ワイド交換レンズシステム(Φ150mm)
倍率：2XAR、3XAR、4XAR (ARコート標準装備)
電圧：100V・50/60Hz・Aプラグ※

※製造時に電源プラグ(BF型, SE型)への変更により最大240Vまで使用可能。

調光機能：標準装備 (100～50%間で無段階の光量調節が可能)

LSKワイド - B
LSKワイド - CL
LSKワイド - CF
LSKワイド - F
LSKワイド - FD
LSKワイド - D
LSKワイド - MS
LSKワイド - ST

2XAR

3XAR

4XAR

価格はメーカー希望小売価格(税込)となります。

株式会社 **オツカ光学**
https://www.otsuka-op.com

〒142-0062 東京都品川区小山 1-1-4
TEL: 03-3491-4126
FAX: 03-3491-4120
MAIL: info@otsuka-op.com

製品や外観検査について、
お気軽にお問い合わせください。



仕様については予告なく変更する場合があります。このカタログは2021年7月現在のものです。