

無菌潤滑剤

ニューハイネスW

本品は純植物油の極めて安定な油と、容器・バルブ・ボタンを殺菌処理し、精製されたブタン・プロパンを衛生管理されたクリーンルーム内にて充填した、食品製造並びに包装機械用として開発した無菌潤滑油です。

NSF 認証(3H・H1)取得済み。



特徴

- 本品は製品製造ロット毎に日本食品分析センターによる重金属・砒素・微生物試験を行っております。急性経口毒性試験をクリアーし、食品等の品質を損なう事のない無味無臭の食用油脂を使用しております。
- 石油系の機械油は全く使用しておりませんし、エアゾール式ですので機械を停止や接触することなく、均一に薄い膜状に塗布でき防錆効果もあり、最後のワンショットまで容器内は無菌状態が保たれます。


用途

- ソフトクリームのフリーザーの製造機械並びに包装機械の開閉作動に。
- メタル部分、シリンダー、ジョイントパッキン、その他の潤滑剤として必須です。
- 牛乳の充填トラブル解消。紙容器の充填機に使用されており、衛生面と機械運転の経済効果を最高に維持することができます。
- ジュース・アルコール飲料関係機械並びに包装機械。
- バター・チーズ・マーガリン関係機械並びに包装機械。
- すしロボット機械。
- 生肉・ハム製造機械並びに包装機械。
- 製麺・パスタ、惣菜等の製造機械並びに包装機械。
- その他全ての食品製造に適応できます。

【商品名】ニューハイネスW 【内容量】440ml

【梱包仕様】1ケース=20本(10本×2セット)

【付属品】チューブ付交換ボタン【JANコード】4976074736113

【製造・販売】日本フイリン株式会社  nihon phyrin

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-7-13 第8東洋ビル4階

TEL 03-5643-6381 FAX 03-5643-6382

【注意事項】

本品は大変ご好評であり、ファーストチョイスでお奨めしている商品ですが、まれにポリスチレンやある種のN・B・R製のゴムを膨潤させたり、ポリスチロール製容器等をクラックさせる事があります。これらの恐れがある場合にはニューハイネスVをご使用下さい。