

自転車の組立方法

※画像は類似商品画像になります。

①～⑥開梱からフレームセットまで



①開梱状態



②自転車を箱から取り出します。



③ペダルがフレームと接触しないことを確認し、フレームをセットします。※フレームがセットできない場合は車輪を浮かした状態でペダルを回転させてください。



④ロックがかかった状態を確認。

⑦～⑬フレームセットから組立完了まで



ハンドルポスト下部のキャップを取る

⑦梱包材を取り外します。



⑧真っすぐにハンドルを差し込みます。



⑨ハンドル限界線より上側でセットします。



⑩固定レバーにてハンドルをセットします。



⑪梱包時のサドルは後ろ向きになっています。



⑫サドルをお好みの高さで設定お願いいたします。※サドルポストを引上げ限界線より高くしないようにお願いします。



⑬シートクイックレバーでしっかり固定して組み立て完了です。



フロント方向 →

レバー

↑
台座

⑤台座にレバーをセットします。



フロント方向 →

⑥レバーを倒してセット完了です。